

PARTS BOOK

2009

MINI CAR-320(912A
EU2



HER CHEE



WORLDWIDE BRAND
FASHION IN EUROPE
MOTOCYCLES
SCOOTERS
EXPOPTER/MANUFACTURER

零件目錄

LIBRO DE LAS PIEZAS

部品手冊



CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
CATALOGUE PIECES DE RECHANGE



JULY 09

High Power Engine

INDEX	Page
<u>303-E01 Cylinder head cov</u>	<u>汽缸頭蓋</u> 4
<u>912-E02 Cylinder head</u>	<u>汽缸頭</u> 6
<u>303-E03 Cylinder/piston/cr</u>	<u>汽缸/活塞/曲軸</u> 8
<u>303-E04 Camshaft / Valve</u>	<u>凸輪軸/門閥/內鏈條</u> 10
<u>303-E05 Water Pump / Oil</u>	<u>水泵 / 機油泵</u> 12
<u>912-E06 Right Crankcase C</u>	<u>右曲軸箱蓋</u> 14
<u>912-E07 Generator / Startin</u>	<u>發電機 / 起動馬達</u> 16
<u>912-E08 Crankcase</u>	<u>曲軸箱</u> 18
<u>912-E09 Driven Pulley</u>	<u>傳動皮帶輪</u> 20
<u>912-E10 Left Crankcase Co</u>	<u>左曲軸箱蓋</u> 24
<u>912-E11 Transmission</u>	<u>傳動系(21/22寸輪胎)</u> 26
<u>303-E12 CARBURETOR</u>	<u>化油器</u> 30
<u>912-E13 DIFFERENTIAL</u>	<u>差速器</u> 32
<u>912-F01 AIR CLEANER A</u>	<u>空氣濾清器</u> 36
<u>912-F02A MUFFLER</u>	<u>排氣管</u> 38
<u>912-F03 FRAME BODY</u>	<u>車架總成</u> 40
<u>912-F04 A-ARM</u>	<u>三角架</u> 44
<u>912-F05A BODY COVER</u>	<u>車體蓋</u> 50
<u>912-F06 FUEL TANK</u>	<u>油箱</u> 54
<u>912-F08A WHEEL FRONT</u>	<u>前,後輪(EU2)</u> 58
<u>912-F09 BRAKE CALIPER</u>	<u>剎車卡鉗</u> 64
<u>912-F10 BRAKE SYSTEM</u>	<u>剎車油路系統(EU2)</u> 66
<u>912-F11 STEERING</u>	<u>方向盤</u> 68
<u>912-F13 STEERING WEC</u>	<u>方向機</u> 70
<u>912-F14 ELECTRICAL EQ</u>	<u>電裝部品</u> 72
<u>912-15A SIGNAL LIGHT,T</u>	<u>方向燈,後燈(EU2)</u> 74
<u>912-F16A STICKER</u>	<u>貼紙(歐規)</u> 78
<u>912-F17 SHIFT SYSTEM</u>	<u>排檔系統</u> 80
<u>912-F18A COOLING SYS</u>	<u>冷卻系統(前水箱)</u> 84
<u>912-F20 PEDAL SYSTEM</u>	<u>控制系統</u> 86
<u>912-F21 SEAT , SEAT BA</u>	<u>座墊 , 安全帶</u> 88
<u>912-F22 ENGINE BRACK</u>	<u>引擎架</u> 90
<u>912-C01 ACCESSOTY</u>	<u>配件(無上頂及後置物箱蓋)</u> 92
<u>912-C02 ACCESSOTY</u>	<u>配件(含上頂及後置物箱蓋)</u> 94




組件 編號：303-E01

汽缸頭蓋 Cylinder head cover

TOP

Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. lU 用 量	nit Q' tyl 零 件 名 稱	Parts Name	
1	12310-272-000	1	CYLINDER HEAD COVER		汽缸頭蓋
2	12391-272-000	1	HEAD COVER GASKET	PK-M504C	汽缸頭蓋墊圈
3	11210-272-000	1	BREATHER TUBE		通氣管
4	15201-272-000	1	OIL PIPE		外機油輸送管
5	91000-06020C	4	HEX SOCKET BOLT	6*20	六角承窩螺栓(五彩)
6	45456-225-000	1	OIL BOLT	8*25.5	油管固定螺栓(白)
7	45457-225-000	1	OIL BOLT	8*25.5	油管固定螺栓(墨綠)
8	45458-225-000	1	OIL BOLT	12*28	油管固定螺栓(墨綠)
9	94103-0815012	3	COPPER PLAIN WASHER	8*15*1.2	銅平面墊圈
10	15207-225-000	1	FIX BRACKET		油管固定片
11	94103-1220015	2	COPPER PLAIN WASHER	12.5*20*1.5	銅平面墊圈




組件 編號：912-E02

汽缸頭 Cylinder head

TOP

Item	No.	Parts No.	Qty	Parts Name	
項次	部	品 番 號	用 量	零 件 名 稱	
1	91314-225-000	1	OIL-RING	14.8*2	油環
2	12251-272-000	1	CYLINDER HEAD GASKET		汽缸頭墊片
3	94301-10140	2	DOWEL PIN	8*10*14	定位梢*
4	94101-0818035B	4	PLAIN WASHER		平面墊圈(白)
5	94050-08000C	4	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm	六角緣面螺帽(五彩)
6	91000-06025B	2	HEX SOCKET BOLT	6*25	六角承窩螺栓(白)
7	17101-272-00A	1	INTAKE MANIFOLD ASS'Y		進氣歧管總成
8	91336-169-000	1	OIL RING	36*3	油環
9	17100-272-00A	1	INTAKE MANIFOLD ASS'Y		X進氣歧管
10	14111-169-000	1	CARBURETOR CLIP		進氣管夾
11	93500-05020K	1	PAN PHILLIPS BOLT	5*20	十字圓頭螺栓(黑)
12	19313-912-000	1	THERMOSTAT BODY		恆溫器本體
13	98076-179-000	1	SPARK PLUG	CR8E	火星塞(CR8E)
14	91001-08042B	2	STUD BOLT	8*42	雙頭螺栓(白)
15	19315-225-000	1	THERMOSTAT DOWN COVER		恆溫器下蓋
16	91000-06018K	1	HEX SOCKET BOLT	6*18	六角承窩螺栓(黑)
17	96000-06016-08B	4	HEX FLANGE BOLT	6*16	六角緣面螺栓(白)
18	19310-912-000	1	THERMOSTAT ASS'Y		恆溫器總成
19	19310-179-000	1	THERMOSTAT WITH GASKET		恆溫器
20	19312-225-000	1	SENSOR		水溫感應器
21	32103-912-000	1	GROUND WIRE		接地線




組件 編號：303-E03


汽缸/活塞/曲軸 Cylinder/piston/crankshaft

TOP

Item	No.	Parts No.	Qty	Parts Name	
項次	部	品 番 號	用 量	零 件 名 稱	
1	12100-272-000	1	CYLINDER ASS'Y		汽缸總成
2	12191-272-000	1	CYLINDER GASKET		汽缸墊片
3	14520-133-000	1	TENSIONER LIFTER ASS'Y		鏈條調整器總成
4	94301-10140	2	DOWEL PIN	8*10*14	定位梢*
5	96000-06016-10B	2	HEX FLANGE BOLT	6*16	六角緣面螺栓(白)
6	14523-133-000	1	TENSIONER LIFTER GASKET		鏈條調整墊片
7	15822-225-000	1	WATER PUMP OUTLET HOSE		水泵出水管
8	15821-225-000	1	SPRING		保護彈簧
9	94516-27000	2	CLAMP	#27.5(1 1/16")	管夾27MM
10	96000-06025-08B	1	HEX FLANGE BOLT	6*25	六角緣面螺栓(白)
11	94103-0613020	1	PLAIN WASHER	6*13*2	銅平面墊圈
12	13000-225-000	1	CRANK SHAFT ASS'Y		曲軸總成
13	13011-272-000	1	PISTON RING SET		活塞環組
14	13100-272-000	1	PISTON		活塞
15	13111-272-000	1	PISTON PIN		活塞梢
16	15441-225-000	1	VALVE		壓力閥
17	15447-225-000	1	SPRING		彈簧
18	96100-6328V4	2	RADIAL BALL BEARING		滾珠軸承
19	13115-169-000	2	PISTON PIN CLIP		活塞梢夾環
20	14311-225-000	1	TIMING SPROCKET	17T	時規齒輪*
21	14322-225-000	1	OIL PUMP DRIVE GEAR	16T	油泵鏈齒輪*
22	94101-0713010B	1	PLAIN WASHER	7*13*1.2	平面墊圈(白)



Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用 量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	12200-272-000	1	CYLINDER		缸頭總成+套件
2	14711-272-000	2	IN. VALVE		進氣閥
3	14721-272-000	2	EX. VALVE		排氣閥
4	14775-120-000	4	VALVE SPRING SEAT		門閥彈簧座
5	12209-272-000	4	VALVE STEM SEAL		門閥油封
6	14761-272-000	4	VALVE INNER SPRING		內門閥彈簧
7	14751-272-000	4	VALVE OUTER SPRING		外門閥彈簧
8	14771-225-000	4	VALVE RETAINER		門閥保持器
9	14781-225-000	8	VALVE COTTER		門閥梢
10	14451-272-000	2	ARM SHAFT		搖臂軸
11	14456-272-001	1	STOPPER PLATE		凸輪軸固定片
12	96000-06008-10K	2	HEX FLANGE BOLT	6*8	六角緣面螺栓(黑)
13	14401-225-000	1	CAM CHAIN	98目	凸輪軸內鏈條
14	14550-225-000	1	CAM CHAIN TENSIONER		鏈條拉力桿
15	14500-225-000	1	CAM CHAIN GUIDE COMP		鏈條導件
16	92006-06012-10K	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角螺栓附墊圈(黑)
17	14431-272-000	1	IN. VALVE ROCKER		進氣門閥搖臂
18	14432-272-000	1	EXHAUST ROCKER ARM		排氣門閥搖臂
19	90012-120-000	4	VALVE GAP ADJUSTING SCREW		挺桿調整螺絲
20	90206-120-000	4	VALVE GAP ADJUSTING NUT		調整螺絲固定螺帽
21	14100-272-000	1	CAMSHAFT COMP		凸輪軸組-版1
22	96100-16002	1	RADIAL BALL BEARING	16002	滾珠軸承
23	14104-272-000	1	CAMSHAFT BODY		凸輪軸本體
24	96100-16004	1	RADIAL BALL BEARING	16004	滾珠軸承
25	14103-272-000	1	CAM SHAFT SP. HOUSING		凸輪軸齒輪固定座
26	14321-272-000	1	TIMING GEAR		凸輪軸齒輪
27	91201-06008K	1	HEX SOCKET BOLT	6*8	六角承窩圓頭螺栓
28	12201-272-000	1	CYLINDER HEAD		汽缸頭總成
29	14435-272-000	2	CAM ROLLER	F-46946-300	門閥搖臂滾輪




組件 編號：303-E05

水泵 / 機油泵 Water Pump / Oil Pump

TOP

Item 項次	No. l 部 品 番 號	No. l 部 品 番 號	nit Q' ty l 用 量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	11331-225-000	1	RIGHT CRANKCASE COVER ASS'Y			右曲軸箱蓋總成
2	15803-225-000	1	WATER PUMP IMPELLER			水泵葉片
3	15805-225-000	1	WATER PUMP OIL SEAL			水泵油封
4	15820-225-001	1	WATER PUMP COVER			水泵蓋
5	15823-225-000	1	WATER PUMP COVER GASKET			水泵蓋墊片
6	15802-225-000	1	WATER PUMP SHAFT			水泵軸
7	94101-0713010B	1	PLAIN WASHER	7*13*1.2		平面墊圈(白)
8	94103-0612010	1	SEALING WASHER	6.5*12*1		防洩華司(銅)
9	96100-68000	2	RADIAL BALL BEARING	6800		滾珠軸承
10	96500-10205	1	OIL SEAL	10*20*5		油封
11	94301-08140	2	DOWEL PIN	6.3*8*14		定位梢
12	94512-1900R	1	INTERNAL CIR CLIP	RTW-19		內環夾
13	96000-06025-08B	2	HEX FLANGE BOLT	6*25		六角緣面螺栓(白)
14	96000-06040-08B	2	HEX FLANGE BOLT	6*40		六角緣面螺栓(白)
15	15100-225-000	1	OIL PUMP ASS'Y			機油泵總成
16	15150-225-000	1	OIL PUMP DRIVE GEAR	25T		油泵驅動齒輪
17	15141-225-000	1	OIL PUMP CHAIN	46目		機油泵驅動鏈條
18	15711-225-000	1	OIL SEPARATOR			機油分隔板A
19	15712-225-000	1	OIL SEPARATOR			機油分隔板B
20	94511-1000S	1	EXTERNAL CIR CLIP	STW-10		外環夾
21	96000-06012-08B	1	HEX FLANGE BOLT	6*12		六角緣面螺栓(白)
22	96000-06028-08B	2	HEX FLANGE BOLT	6*28		六角緣面螺栓(白)
23	11336-225-000	1	COPPER PIPE			右曲軸箱蓋通氣管
24	11337-225-000	1	TUBE JOINT			右曲軸箱蓋水管
25	11330-225-000	1	RIGHT CRANKCASE COVER			右曲軸箱蓋




組件編號：912-E06


右曲軸箱蓋 Right Crankcase Cover

TOP

Item 項次	No. Parts No. IU 部 品 番 號	Qty 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	15650-225-001	1	OIL PLUG	M3G	機油塞
2	32961-225-000	1	A.C.GENERATOR CORD CLAMPER		A.C.G線夾
3	11393-225-000	1	R. CRANKCASE COVER GASKET		右曲軸箱蓋墊片
4	12361-120-000	1	CAP ASS'Y		濾油網螺帽蓋總成
5	15421-120-000	1	OIL FILTER SCREEN		濾油網
6	15426-225-000	1	OIL FILTER SPRING		濾油網彈簧
7	15651-225-000	1	OIL VIEW WINDOW		機油視窗
8	90084-108-000	2	A.C.G. CAP (small)	14mm	交流發電機塞(14mm)
9	94103-0612010	1	SEALING WASHER	6.5*12*1	防洩華司(銅)
10	91330-120-000	1	OIL RING	30.8mm	油環 30.8mm
11	91313-108-000	1	OIL RING	13.8*2.5	油環13.8*2.5
12	91318-108-000	2	OIL RING	18*3	油環
13	96000-06070-08B	3	HEX WASHER FACE BOLT	6*70	六角緣面螺栓(白)
14	96000-06080-08B	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*80	六角緣面螺栓(白)
15	94301-08140	2	DOWEL PIN	6.3*8*14	定位梢
16	96000-06028-08B	1	HEX FLANGE BOLT	6*28	六角緣面螺栓(白)
17	96000-06040-08B	3	HEX FLANGE BOLT	6*40	六角緣面螺栓(白)
18	15652-912-001	1	OIL PLUG		機油注油管塞(上)
19	15653-912-001	1	OIL PLUG		機油注油管塞(下)
20	23223-179-000	1	DRIVE AXLE LOCK NUT	M20	傳動軸鎖緊螺帽
21	15654-912-000	1	OIL PLUG PIPE		機油注油管
22	94514-27000	2	CLAMP	#27	夾環27MM
23	11351-120-00A	1	CLAMP		固定夾



Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. lU 用 量	Q' ty l 零 件 名 稱	Parts Name	
1	28410-225-000	1	STARTER CLUTCH ASS'Y	起動離合器總成	
2	31124-225-000	1	PULSE ALTERNATOR COMP.	脈動交流電阻	
3	31100-225-001	1	GENERATOR ASS'Y	發電機總成	
4	31110-225-000	1	GENERATOR FLYWHEEL	飛輪	
5	31120-225-001	1	STATOR COMP	轉子線圈	
6	91000-08018CL	3	HEX SOCKET BOLT	六角承窩螺栓(含膠)	8*18
7	94050-16000B	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	六角緣面螺帽(白)	16*1.0
8	28500-179-001	1	SPRAG CLUTCH	單向軸承座	
9	96000-05016-08B	2	HEX WASHER FACE BOLT	六角緣面螺栓(白)	5*16
10	96000-06032-08B	3	HEX FLANGE BOLT	六角緣面螺栓(白)	6*32
11	28132-225-000	1	STARTER REDUCTION GEAR SHAFT	起動減速齒輪軸	
12	28220-225-000	1	STARTING CLUTCH GEAR	電動起動離合器齒輪	
13	28422-225-000	1	STARTER REDUCTION GEAR	起動減速齒輪	
14	28423-225-000	1	STARTER REDUCTION GEAR PLATE-REV.1	*起動減速齒輪導板-版1	
15	31200-225-000	1	STARTING MOTOR ASS'Y	起動馬達總成	
16	96000-06022-10B	2	HEX FLANGE BOLT	六角緣面螺栓(白)	6*22
17	96000-06016-08B	1	HEX FLANGE BOLT	六角緣面螺栓(白)	6*16
18	28125-225-000	1	STARTING CLUTCH OUTER COMP.	起動離合器凸緣	




組件 編號：912-E08

曲軸箱 Crankcase

TOP

Item 項次	No. lParts 部 品 番 號	No. lU 用 量	Q' ty 零 件 名 稱	Parts Name
1	11201-272-001	1	L. CRANK CASE COMP	左曲軸箱
2	11101-272-000	1	RIGHT CRANKCASE	右曲軸箱(版3)
3	11191-225-000	1	CRANKCASE GASKET	曲軸箱墊片
4	91001-08187C	2	STUD BOLT	8*187(24) 雙頭螺栓(五彩)
5	91001-08179C	2	STUD BOLT	8*179 雙頭螺栓(五彩)
6	94301-08140	2	DOWEL PIN	6.3*8*14 定位梢
7	96400-102829	1	RUBBER BUSHING	10*28*29 橡膠襯套
8	96400-102632	2	BUSH	10*26*32 減震襯套
9	96401-101848	1	BUSHING	10*18*47.6 襯套
10	96500-28407	1	OIL SEAL	TC28407 油封
11	96500-22366	1	OIL SEAL	22*36*6 油封
12	96100-62020	1	RADIAL BALL BEARING	6202 滾珠軸承
13	96100-63040	1	RADIAL BALL BEARING	6304 滾珠軸承
14	96100-TMB222	1	RADIAL BALL BEARING	TMB2/22CCS15 滾珠軸承
15	96200-NK142216	1	NEEDLE BEARING	NK142216 滾針軸承
16	96000-06012-08B	1	HEX FLANGE BOLT	6*12 六角緣面螺栓(白)
17	96000-06065-10B	4	HEX FLANGE BOLT	6*65 六角緣面螺栓(白)
18	96000-06075-10B	4	HEX WASHER FACE BOLT	6*75 六角緣面螺栓(白)
19	96000-06052-10B	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*52 六角緣面螺栓(白)
20	15101-225-001	1	OIL PIPE COMP.	內機油輸送管-版2
21	15102-225-000	2	RUBBER BUSHING	橡膠套
22	96401-101931	2	BUSHING	10*19*31.5 襯套
23	35750-225-0A0	1	SHIFT GEARS SWITCH	檔位開關
24	96000-06010-10B	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*10 六角緣面螺栓(白)
25	11205-225-000	2	COVER OF L.CASE BEARING	左曲軸承套
26	11131-179-000	2	MAGNETIC DRAIN PLUG(COLOR)	M12*1.5 機油洩放螺栓(五彩)
27	94103-1218013	2	COPPER PLAIN WASHER	12*18*1.3 平面墊圈(銅)
28	92000-18010C	1	HEX BOLT	M18*1.5*10 六角螺栓(五彩)
29	94104-1824010	1	PLAIN WASHER(AL)	18*24*1 平面墊圈(鋁)
30	11100-272-001	1	LEFT/RIGHT CRANKCASE	左右曲軸箱組合
31	11335-152-000	3	COPPER CAP OF RIGHT CRANKCASE(SM/L4.8*內6	右曲軸箱蓋用銅塞(小孔)




組件 編號：912-E09

傳動皮帶輪 Driven Pulley

TOP

Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	22103-225-000	1	MOVABLE DRIVE FACE ASS'Y		驅動皮帶輪組
2	22102-225-000	1	DRIVE FACE		驅動皮帶扇葉盤
3	96401-192763	1	BUSHING	19*27*62.5	襯套
4	22110-225-000	1	FACE COMP MOVABLE DRIVE		滑動式驅動盤
5	96500-26354	2	OIL SEAL	26*35*4	油封
6	22121-225-000	6	WEIGHT ROLLER		重錘滾子組
7	22131-225-000	1	CAM PLATE		凸輪板
8	22132-225-000	3	SLIDE PIECE		滑動片
9	22001-225-000	1	PLATE ASS'Y DRIVE		傳動皮帶輪
10	22350-225-000	1	DRIVE PLATE		驅動板
11	22804-225-000	3	CLUTCH DAMPER BUBBER		離合器防震橡膠
12	22535-225-001	1	CLUTCH WEIGHT SET		離合器片組
13	22401-225-000	3	SPRING CLUTCH		離合器彈簧
14	22351-225-000	1	CLUTCH SIDE PLATE		離合器側板
15	94511-0700E	3	EXTERNAL CIR CLIP	ETW-7	外環夾(E型扣環)
16	23200-225-000	1	CVT DRIVE UNIT		副固定槽輪整體
17	23210-225-000	1	FACE ASS'Y DRIVEN		從動皮帶盤
18	96100-6902LU	1	RADIAL BALL BEARING	6902LU C3	滾珠軸承 15*28*7
19	94512-2800R	1	INTERNAL CIR CLIP	RTW-28	內環夾
20	96200-223112	1	NEEDLE BEARING	22*31*12	滾針軸承
21	23220-225-000	1	SECONDARY SLIDING SLOT WHEEL		副滑動槽輪整體
22	96500-40474	2	OIL SEAL	39.7*47*4	油封
23	91336-225-000	2	O-RING	46*2	油環
24	23225-225-000	4	GUIDE PIN		導輪軸
25	23237-225-000	1	SECONDARY SPRING SEAT		軸環座
26	23233-225-000	1	COMPRESSION SPRING		傳動盤彈簧
27	23238-225-000	1	COMPRESSION SPRING COVER		壓力彈簧上蓋
28	90202-225-000	1	HEX NUT	M36*1.5	特殊螺帽
29	96500-21315	1	OIL SEAL	21*31*5	油封
30	23226-225-000	4	GUIDE ROLLER		導輪




組件 編號：912-E09

傳動皮帶輪 Driven Pulley

TOP

Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. lU 用 量	Q' ty l 零 件 名 稱	Parts Name	
31	22000-225-001	1	DRIVE FACE ASS'Y		傳動盤總成
32	22100-225-000	1	CLUTCH OUTER COMP		離合器外套
33	96403-1732009	1	SPACE TUBE	17*32*9	間隔管
34	94050-14000C	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	14mm	六角緣面螺帽(五彩)
35	23100-272-000	1	V-BELT		皮帶
36	94105-1229015A	1	PLAIN WASHER	12*29*1.5	平面墊圈(防銹)
37	90201-179-001	1	FLANGE NUT	12mm	特殊螺帽(防銹)
38	91316-179-000	1	OIL RING	16*2.5	油環
39	22540-201-000	2	SPRING PLATE	L=36	彈簧片
40	93702-03013B	2	PAN HEAD BOLT	3*13mm	十字平頭螺栓(英制牙)
41	22002-225-000	1	DRIVE FACE ASS'Y B -SPRING PLATE		傳動盤組合(含彈簧片)




組件 編號：912-E10


左曲軸箱蓋 Left Crankcase Cover

TOP

Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. lU 用 量	Q' ty l 零 件 名 稱	Parts Name	
1	11341-225-00B	1	L. CRANK CASE COVER		左曲軸箱蓋(ADLY)
2	11359-225-000	1	L COVER GASKET		左曲軸箱蓋墊片
3	96100-6203LLU	1	RADIAL BALL BEARING	6203 LLU	滾珠軸承
4	94301-08140	4	DOWEL PIN	6.3*8*14	定位梢
5	96000-06030-08B	9	HEX FLANGE BOLT	6*30	六角緣面螺栓(白)
6	28332-912-001	1	L. CRANK CASE COVER PLATE		左曲軸箱蓋飾片
7	96000-06025-08B	3	HEX FLANGE BOLT	6*25	六角緣面螺栓(白)
8	96000-06035-10B	2	HEX FLANGE BOLT	6*35	六角緣面螺栓(白)
9	28344-225-000	1	RECOIL COVER GASKET		拉盤外蓋墊片
10	11345-912-000	1	AIR INLET		進氣管
11	94516-48000	1	CLAMP		斑馬式管夾 2" 9寬
12	11346-912-000	1	AIR OUTLET		出氣管
13	94514-55000	1	CLAMP	#55	夾環55MM
14	94115-0611006	1	EXT. TOOTHED LOCK WASHER	6*11*0.6	強力形外齒墊圈



Item 項次	No. lParts 部 品 番 號	No. lU 用 量	Q' ty l 零 件 名 稱	Parts Name	
1	21301-912-000	1	MISSION COVER	MINI-CAR	變速箱蓋
2	21395-225-000	1	MISSION COVER GASKET		變速箱蓋墊片-版1
3	23411-912-000	1	DRIVE SHAFT	17T	*驅動軸組
4	23420-912-000	1	MAIN AXLE COMP	39T	*惰輪軸組
5	23430-601-000	1	FINAL GEAR COMP		*後傳動軸組
6	96100-TMB301	1	RADIAL BALL BEARING	TMB301	軸承 TMB301
7	96200-NK142216	1	NEEDLE BEARING	NK142216	滾針軸承
8	23421-225-000	2	MAIN AXLE COMP(AS1528)	1432010	止推墊片
9	96100-6305UU	1	RADIAL BALL BEARING	6305UU	滾珠軸承
10	96500-32628	1	OIL SEAL	TC32628	油封
11	96100-62010	1	RADIAL BALL BEARING	6201C3	滾珠軸承
12	24300-225-000	1	SHIFT DRUM ASS'Y		變速鼓組
13	24241-169-000	1	SHIFT FORK GUIDE SHAFT		變速叉導桿
14	24231-225-000	2	GEAR SHIFT FORK		變速叉
15	24431-225-000	1	REVERSE SHIFT STOPPER COMP		變速筒倒檔制止器
16	96000-06022-10B	1	HEX FLANGE BOLT	6*22	六角緣面螺栓(白)
17	24630-225-000	1	GEAR SHIFT ARM		變速臂
18	96500-12245	1	OIL SEAL	12*24*5	油封
19	94301-10140	2	DOWEL PIN	8*10*14	定位梢*
20	96400-102829	1	RUBBER BUSHING	10*28*29	橡膠襯套
21	16610-104-00A	1	BREATHER HOSE HEAD		齒輪箱通氣管接頭
22	16615-104-000	1	BREATHER HOSE		通氣管(L=130)
23	96000-08030-10B	2	HEX WASHER FACE BOLT	8*30	六角緣面螺栓(白)
24	96000-08040-10B	2	HEX FLANGE BOLT	8*40	六角緣面螺栓(白)
25	96000-08080-12B	2	HEX WASHER FACE BOLT	8*80	六角緣面螺栓(白)
26	96000-08055-10B	1	HEXFLANGE BOLT	8*55	六角緣面螺栓(白)
27	90084-108-000	1	A.C.G. CAP (small)	14mm	交流發電機塞(14mm)
28	94104-0816020	1	PLAIN WASHER	8*16*2	鋁平面墊圈
29	91313-108-000	1	OIL RING	13.8*2.5	油環13.8*2.5
30	24435-225-000	1	SHIFT DRUM STOPPER SPRING		變速統制止器彈簧




組件 編號：912-E11

傳動系 Transmission

TOP

Item	No.	Parts No.	Qty	Parts Name		
項次	部	品 番 號	用 量	零 件 名 稱		
31	11351-201-000	1	CLAMPER CARB,DRAIN TUBE	M8孔	溢油管夾(M8孔)	
32	96000-08088-12B	1	HEX WASHER FACE BOLT	8*88	六角緣面螺栓(白)	
33	24635-912-000	1	GEAR SHIFT FORK BRACKET		變速拉桿固定座	
34	24634-801-000	1	GEAR SHIFT FORK		變速拉桿	
35	96000-06025-10G	1	HEX WASHER FACE BOLT	M6*25	六角緣面螺栓(墨綠)	
36	96000-06012-10G	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓(墨綠)	
37	24437-801-000	1	SHIFT CABLE FIX BRACKET		變速導線調整座	
38	96000-08016-12G	1	HEX WASHER FACE BOLT	8*16 中碳鋼	六角緣面螺栓(墨綠)	
39	53191-168-000	2	LOCK BLOT		剎車線調整螺栓	
40	53192-168-000	2	LOCK NUT		調整螺帽	




組件 編號：303-E12


化油器 CARBURETOR

TOP


Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. l 用 量	Q' ty l 零 件 名 稱	Parts Name	
1	16100-272-000	1	CARBURETOR ASS'Y	AH4A	化油器總成
2	16124-272-000	1	TOP COVER		頂蓋(化油器用)
3	93500-04008	4	PAN PHILLIPS BOLT	4*8	十字圓頭螺栓
4	16102-272-000	1	THROTTLE VALVE SPRING		節流閥彈簧
5	16037-272-000	1	VALVE PLATE SET		板組
6	16104-272-000	1	NEEDLE SET		油針
7	16103-272-000	1	THROTTLE VALVE		節流閥
8	16114-272-000	1	THROTTLE SCREW SET		節流螺絲組
9	16156-272-000	1	COVER BOLT		加油線外蓋螺絲
10	16152-272-000	1	COVER		加油線外蓋
11	17215-272-000	1	MANUAL CHOKE		手動阻塞
12	16154-272-000	1	NOZZLE HOLDER COMP.		噴嘴座組
13	16108-272-000	1	MAIN NOZZLE		主噴嘴
14	16110-272-000	1	PILOT JET		次噴嘴(化油器用)
15	16105-272-000	1	NEEDLE NOZZLE		針噴嘴
16	16115-272-000	1	AIR ADJUST SCREW SET		空氣調整螺絲組(化油器用)
17	16117-272-000	1	NEEDLE VALVE ASS'Y		針閥總成
18	16118-272-000	1	FLOAT		浮筒
19	16106-272-000	1	FLOAT CHAMBER GASKET		汽筒室墊片(化油器用)
20	16119-272-000	1	FLOAT PIN		浮筒梢
21	93500-04014	4	PAN PHILLIPS BOLT	4*14	十字圓頭螺栓
22	16111-272-000	1	FUEL RELEASE SCREW		洩油螺釘(化油器用)
23	16171-272-000	1	CARB COVER GASKET		化油器蓋隔熱墊
24	94400-0408320	1	TUBE	4.8*8*320	汽油管
25	94510-08000	1	CLIP	8*0.8	夾緊扣




Item No.	Parts No.	Qty	Parts Name	
項次	部品番號	用量	零件名稱	
1	31304-912-00B	1	DIFFERENTIAL RIGHT COVER	差速器右箱蓋
2	31306-912-00C	1	DIFFERENTIAL MIDDLE CASE	差速器中座
3	31308-912-000	1	DIFFERENTIAL LEFT COVER	X差速器左蓋
4	31305-912-000	1	DIFFERENTIAL RIGHT GASKET	右箱蓋墊片
5	31307-912-000	1	DIFFERENTIAL LEFT GASKET	左箱蓋墊片
6	96900-30302	1	BEARING	15*42*14.25 滾錐軸承
7	96100-6205C3	3	RADIAL BALL BEARING	6205C3 25*52*1 滾珠軸承
8	96100-6007ZZ	1	RADIAL BALL BEARING	*滾珠軸承
9	96100-6005	1	RADIAL BALL BEARING	滾珠軸承
10	96100-6906	1	RADIAL BALL BEARING	6906 滾珠軸承
11	96500-255208	2	OIL SEAL	25*52*8 油封
12	96500-324207	1	OIL SEAL	32*42*7(TC) 油封
13	96500-356010	2	OIL SEAL	35*60*10 油封(含油)
14	31309-912-00B	1	DRIVING GEAR	國外版(EXPOR' 驅動齒輪
15	31310-912-00D	1	IDLE GEAR	國外版 惰齒輪
16	31316-912-000	1	DIFFERENTIAL LOCK BUSH	滑套
17	31315-912-001	1	DIFFERENTIAL LOCK BASE	固定盤
18	31311-912-001	1	L. SOLAR GEAR	右太陽齒軸
19	31317-912-001	1	L. SOLAR GEAR	左太陽齒軸
20	31312-912-00A	1	DRIVEN GEAR	國外版(EXPOR' 傳動齒輪
21	31313-912-002	2	GEARS HOUSING	齒輪座
22	31314-912-001	4	PLANETARY PINION	行星小齒輪
23	96100-6907	1	RADIAL BALL BEARING	6907 滾珠軸承
24	96100-6302C3	2	RADIAL BALL BEARING	6302C3 15*42*1 滾珠軸承
25	94101-0815015C	2	PLAIN WASHER	8*15*1.5 平面墊圈
26	31321-912-000	2	L SHIFT LEVER COVER GASKET	左箱蓋排擋蓋墊片
27	94101-1528010K	1	PLAIN WASHER	15.2*28*1 平面墊圈(黑)
28	31319-912-001	2	L.CASE FRONT COVER	X左箱蓋前驅蓋
29	31343-912-001	1	DIFFERENTIAL SHIFT BAR	差速切換撥桿
30	31341-912-000	1	SHIFT BAR BASE	撥桿座
31	24651-108-000	1	GEAR SHIFT RETURN SPRING	變速回動彈簧
32	31342-912-000	1	SHIFT BAR STOPPER	撥桿限制座
33	15151-912-000	1	WAVE WASHER	15.2*22*0.3 波形墊圈
34	96000-08016-12G	4	HEX WASHER FACE BOLT	8*16 中碳鋼 六角緣面螺栓(墨綠)



Item 項次	No. lParts 部 品 番 號	No. lU 用 量	nit Q' tyl 用 量	Parts Name 零 件 名 稱		
35	96000-08035-12B	3	HEX WASHER FACE BOLT	8x35	六角緣面螺栓(白)	
36	96000-08080-12B	2	HEX WASHER FACE BOLT	8*80	六角緣面螺栓(白)	
37	91009-10120K	4	HEX SOCKET BOLT	10*120(P1.5)	六角承窩螺栓(黑)	
38	91000-08020B	3	HEX SOCKET BOLT	8*20	六角承窩螺栓	
39	91000-08045G	2	HEX SOCKET BOLT	8*45	六角承窩螺栓	
40	94307-10160	6	DOWEL PIN	10*16	定位梢(實心)	
41	94518-24000	2	C CLIP	24.5*1.6	C型線夾	
42	96500-305208	2	OIL SEAL	30*52*8	油封	
43	42205-601-001	1	SHAFT BRAKE DISC		心軸剎車碟	
44	43300-601-000	1	CALIPER		駐車卡鉗	
45	96100-63040	1	RADIAL BALL BEARING	6304	滾珠軸承	
46	91325-175-000	1	OIL RING	25*2.4	油環 W9351-24250	
47	94101-1032030C	1	PLAIN WASHER	10.5*32*3	平面墊圈	
48	96003-10015-14B	1	HEX SOCKET BOLT(L)	10*15	六角承窩螺栓(左牙)白	
49	90111-08062-14B	2	LADDER BOLT	M8*62	六角緣面台階螺栓	
50	15650-201-000	1	OIL PLUG	M14*P1.5	機油塞	
51	91312-104-000	1	OIL RING	11.8*2.6	油環	
52	16610-104-00A	1	BREATHER HOSE HEAD		齒輪箱通氣管接頭	
53	94400-0408330	1	TUBE	4.8*8*330	汽油管	
54	94510-08000	1	CLIP	8*0.8	夾緊扣	
55	94104-0816020	1	PLAIN WASHER	8*16*2	鋁平面墊圈	
56	96000-08012-10C	1	HEX WASHER FACE BOLT	8*12	六角緣面螺栓(五彩)	
57	94511-2500S	1	EXTERNAL CIR CLIP	STW25	外環夾	
58	94511-3000S	1	EXTERNAL CIR CLIP	內徑27.9mm	外環夾(STW-30)	
59	91000-06012B	5	HEX SOCKET BOLT	6*12	六角承窩螺栓	
60	94511-0500E	1	EXTERNAL CIR CLIP	ETW-5	外環夾	
61	24232-912-000	1	GEAR SHIFT FORK GUIDE SHAFT		變速撥叉導桿	
62	91306-152-000	1	OIL RING	6*1.7	油環	
63	94301-10140	4	DOWEL PIN	8*10*14	定位梢*	
64	91000-05012K	1	HEX SOCKET BOLT	5*12	六角承窩螺栓	
65	94103-0612010	1	SEALING WASHER	6.5*12*1	防洩華司(銅)	
66	91309-197-000	4	OIL-RING	9*4	油環	
67	94001-08000C	1	HEX NUT	8mm	X*六角螺帽(五彩)	
68	96000-08070-12B	3	HEX WASHER FACE BOLT	8*70	六角緣面螺栓(白)	
69	11351-201-000	1	CLAMPER CARB,DRAIN TUBE	M8孔	溢油管夾(M8孔)	
70	96000-08055-12G	2	HEX WASHER FACE BOLT	8*55	六角緣面螺栓	
71	96000-08120-12C	2	HEX FLANGE BOLT(COLOR)	8*120	六角緣面螺栓(五彩)	



Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. lU 用 量	Q' ty l 零 件 名 稱	Parts Name	
1	17200-912-000	1	AIR CLEANER ASS'Y	空氣濾清器總成	
2	17206-912-000	1	AIR CLEANER CASE	空氣濾清器箱	
3	17207-912-000	1	AIR CLEANER COVER	空氣濾清器蓋	
4	17205-912-000	1	AIR CLEANER ELEMENT	空氣濾清器過濾蕊	
5	17260-912-000	1	BODY COMP	濾芯前本體管	
6	93500-05015C	1	PAN PHILLIPS BOLT	M5*15	十字圓頭螺栓(五彩)
7	93000-05012C	3	ROUND PHILLIPS BOLT	5*12	十字圓錐頭螺栓(五彩)
8	17253-912-000	1	AIR CLEANER JOINT		空氣濾清器連接管
9	17280-801-000	1	AIR CLEANER BRACKET ASS'Y		空氣濾清器托架組
10	17281-801-000	1	R. AIR CLEANER BRACKET		空氣濾清器後右托架
11	17282-801-000	1	L. AIR CLEANER BRACKET		空氣濾清器左托架
12	94514-84000	1	CLAMP	#84	夾環84MM
13	94514-58000	1	CLAMP	#58	夾環58MM
14	17254-169-000	1	CLAMP		夾環
15	92006-06014-10G	4	HEX WASHER FACE BOLT	6*14	六角螺栓附墊圈(墨綠)
16	94050-06000C	4	HEX FLANGE NUT	6mm	六角緣面螺帽(五彩)
17	94101-0514010B	1	PLAIN WASHER	5*14*1	平面墊圈(白)
18	17226-912-000	1	BRACKET OF AIR CLEANER		空濾器固定片
19	17257-912-000	1	AIR DUCT		空氣導管
20	96000-08016-12G	1	HEX WASHER FACE BOLT	8*16 中碳鋼	六角緣面螺栓(墨綠)
21	96000-08040-12G	1	HEX WASHER FACE BOLT	8*40	六角緣面螺栓(墨綠)




組件編號：912-F02B

排氣管(EU2) EXHAUST

TOP

Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用 量	Parts Name		零 件 名 稱
1	18300-912-00C	1	EXHAUST PIPE ASS'Y(CATA)		排氣管總成(觸媒)-新
2	18301-169-000	1	PROTECTOR COMP MUFFLER		排氣管護板
3	96000-06040-10B	1	HEX FLANGE BOLT	6*40	六角緣面螺栓(白)
4	18318-912-000	1	MUFFLER SHROUD		排氣管護板
5	96000-06030-10B	1	HEX FLANGE BOLT	6*30	六角緣面螺栓(白)
6	16139-120-000	1	3-WAY CONNECTOR		三通接頭(Y型)
7	18291-225-000	1	EXHAUST PIPE GASKET	31.5*39*T3.5	排氣管墊片
8	96000-06016-10G	1	HEX FLANGE BOLT	6*16	六角緣面螺栓(墨綠)
9	94513-16000	3	SPRING CLAMP	16mm	彈扣
10	94053-08000G	2	NUT	8mm	彈片螺帽(墨綠)
11	17410-225-000	1	A.I.S VALVE		二次空氣閥
12	17412-912-000	1	REED VALVE COMP EX. PIPE	12*18*160	單向閥排氣管
13	96000-06028-08C	1	HEX FLANGE BOLT	6*28	六角緣面螺栓(五彩)
14	17411-912-000	1	REED VALVE COMP IN. PIPE		單向閥進氣管
15	94514-14000	1	CLAMP	14MM白鐵	夾環
16	94513-08000	4	SPRING CLAMP		彈扣B00001-07
17	94400-0307160	1	PETROL TUBE	3.5*7.5*160	油管
18	94400-0307090	1	VACUUM TUBE	3.5*7.5*90	油管(L=90)
19	94101-0613010B	2	PLAIN WASHER	6*13*1	平面墊圈(白)
20	18324-225-000	1	SILENCER MUFFLER COVER		排氣管尾飾蓋
21	94111-0612015B	3	SPRING WASHER	6*12*1.5	彈簧墊圈(白)
22	91500-06010B	3	HEX SOCKET CONE BOLT	6*10	六角承窩圓錐螺栓(白鐵)
23	96000-06022-08C	1	HEX FLANGE BOLT	6*22	六角緣面螺栓(五彩)

WHEEL FRONT&REAR




組件編號：912-F03

車架總成 FRAME BODY

TOP

Item 項次	No. lParts 部 品 番 號	No. lU 番 號	nit Q' tyl 用 量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	50100-912-0A1SL	1	FRAME			車架整體-(銀)
2	54218-912-0A0SL	1	ROLL CAGE BAR A			上頂管 A-(銀)
3	54100-912-0A1SL	1	FRAME BODY			車架主體-(銀)
4	54226-912-0A1SL	1	UPPER RIGHT PIPE			上右頂管-(銀)
5	54245-912-0A1SL	1	UPPER LEFT PIPE			上左頂管-(銀)
6	54219-912-0A0SL	1	ROLL CAGE BAR B			上頂管 B-(銀)
7	96000-10050-14G	4	HEX FLANGE BOLT	M10*50		六角緣面螺栓(墨綠)
8	96000-08016-12G	9	HEX WASHER FACE BOLT	8*16 中碳鋼		六角緣面螺栓(墨綠)
9	90350-08000G	6	NYLON NUT	M8		止鬆螺帽(墨綠)
10	50372-912-000	2	RUBBER DAMPER	14孔, 硬度70		減震橡膠
11	45432-912-000	1	TORSION BAR			平衡扭力桿
12	45431-601-000	2	TORSION BAR SWING ARM			平衡桿擺臂
13	77211-145-001	2	RUBBER			緩衝橡膠
14	54446-912-000	1	BATTER BRACKET			電瓶座
15	94060-14000	4	NUT COVER			螺帽護蓋 14mm
16	51202-169-000	2	BUSH	φ 17*23.1*19.2		含油襯套-版1
17	94101-1222020G	2	PLAIN WASHER	12*22*2		平面墊圈(墨綠)
18	96000-0807612CM	4	HEX WASHER FACE BOLT	8*76		六角緣面螺栓
19	94021-12000C	2	CAP NUT	12mm		帶帽螺帽
20	92006-06014-10G	3	HEX WASHER FACE BOLT	6*14		六角螺栓附墊圈(墨綠)
21	50164-912-001	1	SPARE TIRE SUPPORT			備胎支撐桿
22	96000-10020-14G	1	HEX WASHER FACE BOLT	10*20		六角緣面螺栓(墨綠)
23	94050-08000C	4	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm		六角緣面螺帽(五彩)
24	54118-912-000SL	1	TURNING BAR HOLDER			轉向機固定座 B-(銀)
25	94057-06000C	1	NUT INSERT	6mm		拉帽
26	95011-101-000	1	RUBBER DAMPER			主腳架緩衝橡皮塊
27	94060-13000	4	NUT COVER			螺帽護蓋 13mm
28	17505-912-00A	1	SPONGE PAD	30*50*4		海綿條
29	17505-912-00C	2	SPONGE PAD	30*300*4		海綿條
30	93800-06016K	5	PAN PHILLIPS BOLT	6*16		十字扁圓頭螺栓附墊圈(黑)
31	94050-06000C	1	HEX FLANGE NUT	6mm		六角緣面螺帽(五彩)
32	94050-10000C	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	10mm		六角緣面螺帽(五彩) 14邊
33	17505-912-00B	2	SPONGE PAD	30*180*4		海綿條




組件編號：912-F04

三腳架 ARM

TOP

Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	52400-912-000	2	REAR CUSHION ASS'Y		後避震器組
2	96000-10050-14G	3	HEX FLANGE BOLT	M10*50	六角緣面螺栓(墨綠)
3	96000-10060-14G	1	HEX WASHER FACE BOLT	10*60	六角緣面螺栓(墨綠)
4	90350-10000G	24	NYLON NUT	M10*P1.25	止鬆螺帽(墨綠)
5	51210-912-001	1	R. SUSPENSION ARM		右三腳架
6	51310-912-001	1	L. SUSPENSION ARM		左三腳架
7	52700-912-001	2	REAR SUSPENSION ARM		後下三腳架
8	94051-12000-17G	2	HEX,SLOTTED NUT	12mm	開槽螺帽(墨綠)
9	94201-30320B	2	COTTER PIN	3*32	開口梢(白)
10	51350-169-00A	20	BUSHING	10*17*44.5	軸襯套
11	96000-10070-14G	12	HEX FLANGE BOLT	M10*70	六角緣面螺栓(墨綠)
12	51202-169-000	40	BUSH	φ 17*23.1*19.2	含油襯套-版1
13	51200-912-001	1	FRONT RIGHT FRONT TRIANGLE		前右三腳架
14	51300-912-001	1	FRONT LEFT SUSPENSION ARM		前左三角架
15	94101-1020020G	32	COPPER PLAIN WASHER	10*20*2	平面墊圈(墨綠)
16	91312-169-00A	40	O-RING	12.5*2.4	油環
17	44540-501-000	2	BALL JOINT		萬向頭
18	44507-912-000	2	BALANCE BAR		平衡拉桿
19	52600-912-001	1	L. REAR SUSPENSION ARM		左後上三腳架
20	52500-912-001	1	R. REAR SUSPENSION ARM		右後上三腳架
21	96000-10165-14B	4	HEX WASHER FACE BOLT	10*165	六角緣面螺栓(白)
22	94201-20190B	2	COTTER PIN	2*19	開口梢
23	91002-10150B	2	ROD	M10*150	雙頭螺栓組(含螺帽左右牙,白)
24	44511-145-0A2	2	BALL JOINT,LEFT THREAD	ECO防塵套	萬向頭(左牙)
25	44521-145-0A2	2	BALL JOINT,RIGHT THREAD	ECO防塵套	萬向頭(右牙)
26	91001-10150B	2	STUD BOLT	10*150	雙頭螺栓
27	94001-10000B	2	RH. HEX JAM NUT	10MM	X*六角螺帽(白)
28	94004-10000B	2	HEX NUT-L.	10mm	六角螺帽-左牙




組件編號：912-F05A

車體蓋 BODY COVER

TOP

Item 項次	No. lParts 部 品 番 號	No. lU 用 量	Q' ty 零 件 名 稱	Parts Name	
1	64310-912-001	1	BOTTOM PLATE		底板
2	94101-0613010B	10	PLAIN WASHER	6*13*1	平面墊圈(白)
3	93903-05012K	4	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	5*12	自攻螺絲(黑)
4	92006-06030-10K	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*30	六角螺栓(附墊圈)-黑
5	96000-06045-08C	1	HEX FLANGE BOLT	6*45	六角緣面螺栓(五彩)
6	94702-100230	2	STRIPE	10*230	飾條
7	94702-050160	2	STRIPE	5*160	飾條
8	53206-912-000	1	UPPER CONSOLE		方向盤基座(上)
9	53207-912-000	1	LOWER CONSOLE		方向盤基座(下)
10	64215-912-000	1	SPEEDOMETER BASE		碼錶座
11	50107-912-001	1	FRONT BUMPER COVER		前防護蓋
12	83430-912-000	1	REAR BUMPER COVER		後防護蓋
13	83426-912-002	1	BACK PLATE		背板
14	83434-912-000	1	REAR LUGGAGE LOCK STOPPER(BOTTEM)		後置物箱鎖擋片(下)
15	93903-05016K	11	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	5*16	自攻螺絲(黑)
16	90350-06000C	1	NYLON NUT	6mm	止鬆螺帽(五彩)
17	93903-05065C	5	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	5*65	自攻螺絲(五彩)
18	94050-06000C	7	HEX FLANGE NUT	6mm	六角緣面螺帽(五彩)
19	94050-05000C	16	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	5mm	六角緣面螺帽(五彩)
20	96403-0711026	1	SPACE TUBE	7*11*26	間隔管(ST用)
21	83402-912-000	4	REAR COVER UP FIXED PLATE		後蓋上固定片
22	92006-06020-10G	4	HEX WASHER FACE BOLT	6*20	六角螺栓(附墊圈)-墨綠
23	81131-912-000	1	FRONT LUGGAGE BOX		前置物箱
24	81141-912-000	1	FRONT LID INNER BOX		前置物箱蓋
25	81136-912-000	1	BEVERAGE BRACKET		杯架
26	81137-912-000	1	BOX INNER BRACKET		置物箱托架
27	90344-0600A	10	U PLATE NUT	6mm	U型板螺帽 6mm(五彩)
28	81144-101-000	2	INNER BOX LID BRACKET		行李箱蓋固定片(絞鏈)版1
29	83433-912-00A	1	BACK PLATE NET		背板護網(小網)
30	94101-0514010K	16	PLAIN WASHER	5*14*1	平面墊圈(黑)




組件編號：912-F05A

車體蓋 BODY COVER

TOP

Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. l 部 品 番 號	Qty 用 量	Parts Name 零 件 名 稱		
31	90344-0500A		2	U PLATE NUT	5mm	U型板螺帽 5mm(小片)
32	93800-06016K		47	PAN PHILLIPS BOLT	6*16	十字扁圓頭螺栓附墊圈(黑)
33	93903-04012K		12	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	4*12	自攻螺絲(黑)
34	92006-06025-10G		2	HEX WASHER FACE BOLT	6*25	六角螺栓(附墊圈)-墨綠
35	90344-04000K		4	U PLATE NUT	4mm	U型板螺帽(黑)
36	93800-06015S		2	PAN PHILLIPS BOLT	6*15	十字扁圓頭螺栓附墊圈
37	94702-101520		2	STRIPE	10*1520	飾條
38	92006-06014-10G		13	HEX WASHER FACE BOLT	6*14	六角螺栓附墊圈(墨綠)
39	94702-100580		2	STRIPE	10*580	飾條
40	96000-06016-10G		2	HEX FLANGE BOLT	6*16	六角綠面螺栓(墨綠)
41	94702-102000		1	STRIPE	10*2000	飾條
42	83429-912-000		1	REAR LUGGAGE LOCK STOPPER(UPPER)		後置物箱鎖擋片(上)
43	83416-912-000		2	LUGGAGE BOX COVER BRACKET		置物箱蓋固定片
44	93000-05012C		16	ROUND PHILLIPS BOLT	5*12	十字圓錐頭螺栓(五彩)
45	92000-06018-16K		7	HEX BOLT	6*18(墊圈16mm)	六角螺栓附墊圈(黑)小
46	94060-10000		6	NUT COVER	XM013-B2-J047	*螺帽護蓋 10mm
47	96421-197-000		1	RUBBER CAP		橡膠套




組件編號：912-F06


油箱 FUEL TANK

TOP

Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	17511-912-000	1	FUEL TANK ASS'Y		汽油箱組合
2	17500-912-000	1	FUEL TANK COMP		*汽油箱
3	37800-912-000	1	PETROL GAUGE ASS'Y		*汽油計量器
4	93000-05012C	4	ROUND PHILLIPS BOLT	5*12	十字圓錐頭螺栓(五彩)
5	16954-158-000	1	PUMP, GASOLINE		汽油泵浦
6	16957-912-001	1	FUEL PUMP OUTLET TUBE		汽油泵浦出油管
7	94513-09000	4	SPRING CLAMP		彈扣B00004-04
8	92006-06014-10G	6	HEX WASHER FACE BOLT	6*14	六角螺栓附墊圈(墨綠)
9	16955-912-000	1	FUEL PUMP VACCUM HOSE		汽油泵負壓油管
10	55110-169-000	1	SECONDARY OIL TANK		副機油箱
11	94513-10000	1	SPRING CLAMP		彈扣B00005-03
12	17521-912-000	1	FUEL TANK BRACKET		汽油箱托架
13	55113-912-000	1	BREATHER HOSE		油氣回收管
14	55112-912-000	1	OIL SUCTION HOSE		機油箱進油管
15	55113-272-000	1	OIL TUBE	L=420	油管(3)
16	94513-16000	4	SPRING CLAMP	16mm	彈扣
17	96000-06012-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓(墨綠)
18	96000-08012-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	8*12	XX六角緣面螺栓(墨綠)
19	16956-912-000	1	FUEL PUMP INLET TUBE		*汽油泵浦進油管
20	17520-912-001	1	FUEL TANK NET		油箱護網
21	96000-06016-10G	2	HEX FLANGE BOLT	6*16	六角緣面螺栓(墨綠)
22	94514-14000	1	CLAMP	14MM白鐵	夾環
23	16959-912-000	1	FUEL PUMP OUTLET TUBE	5*10*50	汽油泵浦出油管 B
24	94513-08000	2	SPRING CLAMP		彈扣B00001-07
25	94402-1012560	2	PROTECTION TUBE	10*12*560	耐熱護套管
25	16952-145-000	1	PETROL FILTER		汽油過濾杯



Item 項次	No. lParts 部 品 番 號	No. lU 番 號	nit Q' tyl 用 量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	42701-912-T0B		4	WHELL COMP(AL)	12*5	鋁圈(保稅)
2	42711-912-000		4	TIRE	175*70-12AI8022	輪胎-保稅 175*70-12 AI-8022
3	51400-912-000		2	FRONT CUSHION ASS'Y		前避震器
4	44515-912-000		2	FRONT CUSHION SUPPER		轉向臂上座
5	42720-912-00B		4	WHEEL HUB CAP	12*5	鋁圈飾蓋
6	44510-912-000		2	FRONT KNUCKLE		前仰角
7	96100-62062RS		8	RADIAL BALL BEARING		滾珠軸承
8	45015-912-001		4	BRAKE DISC		剎車碟
9	96403-3039006		4	BEARING SPACER		軸承間隔管
10	96500-356208		8	SEAL		油封
11	42036-601-000		4	FRONT WHEEL HUB		前輪軸聯結器
12	42616-145-000		4	AIR NOZZLE		風嘴
13	94021-10018B		16	ACORM CAP NUT	10*18	六角帶帽螺帽(白)
14	94101-1640050C		4	PLAIN WASHER	16*40*5	平面墊圈
15	94201-35400B		4	COTTER PIN	3*54	開口梢
16	94051-16000-24C		4	HEX.SLOTTED NUT	16mm	開槽螺帽
17	96005-10035C		16	HUB STUD BOLT	10*35	輪圈固定螺栓
18	44531-912-000		2	REAR KNUCKLE		後仰角
19	42310-912-T00		1	REAR WHEEL AXLE(LEFT)		後輪傳動軸(保稅)
20	91000-10020K		24	HEX SOCKET BOLT	10*20	六角承窩螺栓(黑)
21	42718-912-000		2	FRONT WHEEL FIX SHAFT		前輪固定軸
22	94518-60000		2	CIRCLIP	60*1.9	C型線夾
23	96403-1015045		4	SPACE TUBE	10*15*45	間隔管
24	96000-08032-12K		2	HEX WASHER FACE BOLT	8*32	六角緣面螺栓(黑)
25	94050-08000C		2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	M8	六角緣面螺帽(五彩)
26	42310-912-T0A		1	REAR WHEEL AXLE(RIGHT)		後輪傳動軸(含磁石)保稅
27	42039-912-000		2	REAR SHAFT HUB GASKET		輪軸聯結器墊片
28	51405-912-000		2	SPACE	40*46*25	間隔管
29	51421-912-000		2	SPRING SEAT	39*54*5	緩衝彈簧座




組件編號：912-F09


剎車卡鉗 BRAKE CALIPER

TOP


Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. l 用 量	Q' 零 件 名 稱	tyl Parts Name	
1	45000-601-000	1	R FRONT BRAKE CALIPER		前右剎車卡鉗
2	45120-601-000	4	BRAKE PAD ASS'Y		剎車片組
3	45200-601-000	1	L FRONT BRAKE CALIPER		前左剎車卡鉗
4	43000-601-000	1	R. REAR BRAKE CALIPER ASS'Y		後右剎車卡鉗總成
5	43200-601-000	1	L REAR BRAKE CALIPER		後左剎車卡鉗
6	96000-10025-14G	4	HEX WASHER FACE BOLT	10*25	六角緣面螺栓
7	96401-101810	8	SPACE TUBE	10.2*18*10	間隔管
8	94101-1020020G	4	COPPER PLAIN WASHER	10*20*2	平面墊圈(墨綠)
9	96000-10022-14G	4	HEX WASHER FACE BOLT	10*22	六角緣面螺栓




Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. lU 用 量	Q' ty l 零 件 名 稱	Parts Name	
1	45454-912-000	2	FRONT BACK HOSE(LH)		前左剎車油管
2	90350-08000G	2	NYLON NUT	M8	止鬆螺帽(墨綠)
3	45551-912-000	1	R. FRONT BRAKE PIPE		右前剎車鋼管
4	45561-912-000	1	L. FRONT BRAKE PIPE		左前剎車鋼管
5	45591-912-000	1	REAR R. FRONT BRAKE PIPE		前三通接頭鋼管
6	45571-912-000	1	R. REAR BRAKE PIPE		後右前剎車鋼管
7	45581-912-000	1	L. REAR BRAKE PIPE		後左前剎車鋼管
8	45453-912-000	2	OIL TUBE JOINT		三通接頭
9	45570-912-000	1	R. BRAKE HOSE OF REAR CALIPER		後右卡鉗剎車軟管
10	45580-912-000	1	L. BRAKE HOSE OF REAR CALIPER		後左卡鉗剎車軟管
11	45456-107-000	4	BRAKE HOSE FIX BOLT	10*22	協宏---油管固定螺栓
12	94103-1015012	8	COPPER PLAIN WASHER	10*15*1.2	協宏--平面墊圈(銅)
13	45592-912-000	1	REAR TEE PIPE		後三通接頭鋼管
14	43500-912-000	1	REAR MASTER CYLINDER SUB ASS'Y		後剎車泵總成
15	43510-601-000	1	REAR CYLINDER SUB		後剎車泵
16	43506-912-000	1	BRAKE PUMP PUSH BAR		剎車泵推桿
17	96000-08025-12G	2	HEX WASHER FACE BOLT	M8*25	X*六角緣面螺栓(墨綠)
18	43507-912-000	1	BRAKE PUMP SENSOR		剎車泵感應線
19	96000-06025-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	M6*25	X*六角緣面螺栓(墨綠)
20	94101-0815015C	2	PLAIN WASHER	8*15*1.5	平面墊圈




Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	53142-801-000	1	STEERING WHEEL ORNAMENT		方向盤上飾蓋
2	53100-801-000	1	STEERING WHEEL		方向盤
3	90350-12000G	1	NYLON INSERT LOCK NUT	M12	止鬆螺帽(墨綠)
4	53141-801-000	1	STEERING WHEEL ORNAMENT		方向盤固定座
5	35200-801-000	1	LIGHTING SWITCH SET		燈具操控開關組
6	96100-6003U	1	RADIAL BALL BEARING	6003LLU	滾珠軸承
7	35116-225-000	1	POWER SUPPLY		電源供應器
8	51125-801-000	1	STEERING ROD HOUSING		轉向桿固定桿
9	93500-06012B	3	PAN PHILLIPS BOLT	6*12	十字圓頭螺栓(白)
10	94511-1700S	2	EXTERNAL CIRCLIP	STW-17	外環夾 S-17
11	94101-1222020G	1	PLAIN WASHER	12*22*2	平面墊圈(墨綠)
12	51127-801-000	1	SEALING BUSH		密封軸套
13	51109-912-000	1	STEERING COLUMN PAINTED		轉向桿
14	94101-1826020A	1	PLAIN WASHER	18*26*2	平面墊圈(防銹)
15	96000-08016-12G	3	HEX WASHER FACE BOLT	8*16 中碳鋼	六角緣面螺栓(墨綠)
16	94053-08000G	3	NUT	8mm	彈片螺帽(墨綠)
17	92006-06014-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*14	六角螺栓附墊圈(墨綠)
18	37200-912-000	1	SPEEDMETER ASS'Y		速度錶組合
19	37217-256-000	1	MAGNET	圓型(M6)	感應磁鐵
20	37218-225-000	1	SENSOR		感應器
21	37220-912-000	1	SPEEDOMETER BODY		速度錶本體
22	35330-912-000	1	TROUBLE SWITCH		警示開關
23	88110-912-000	1	R. REAR VIEW MIRROR		右後視鏡
24	88120-912-000	1	L. REAR VIEW MIRROR		左後視鏡
25	37250-912-000	1	INDICATOR		指示燈
26	94021-06000B	4	ACORN CAP NUT	6mm	六角帶帽螺帽(白)
27	91000-05016B	2	HEX SOCKET BOLT	5*16	六角承窩螺栓(白)
28	51126-912-000	1	STEERING BOTTOM LINKAGE		轉向桿下固定座
29	96000-08025-12G	4	HEX FLANGE BOLT	M8*25	六角緣面螺栓(墨綠)
30	88130-912-000	1	MIRROR ASS'Y ,ROOM		室內鏡總成
31	93500-05016B	9	PAN PHILLIPS BOLT	M5*16	十字圓頭螺栓(白)
32	94021-05000K	3	ACORN CAP NUT	5mm	六角帶帽螺帽(黑)




Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	40600-801-000	1	STEERING WECHANISM ASS'Y		方向機總成
2	40601-801-000	1	STEERING BODY		方向機本體
3	40602-801-000	2	STEERING BOTTOM BODY		方向機帽蓋
4	40603-801-000	2	ADJUSTING BLOCK		齒條調整塊
5	14761-120-000	2	VALVE INNER SPRING		閥門內彈簧
6	40604-801-000	2	RUBBER BUSH		橡膠軸套
7	52103-145-000	2	BUSH		後叉含油襯套
8	94512-3200R	2	INTERNAL CIR CLIP	RTW-32	內環夾
9	40610-801-000	1	RACK		齒條
10	96200-HK1012	1	NEEDLE BEARING	HKF-64910	滾針軸承
11	94101-1018005A	1	PLAIN WASHER	10.5*18*0.5	平面墊圈(防銹)
12	96100-60030	1	RADIAL BALL BEARING	6003CM/2AS	滾珠軸承
13	94512-3500R	1	INTERNAL CIR CLIP	RTW-35	內環夾
14	96500-17357	1	OIL SEAL	TC 17*35*7	油封(前輪)
15	40620-801-000	1	STEERING DRIVE GEAR		轉向小齒輪
16	40605-801-000	1	DUST COVER		防塵蓋
17	44503-801-000	2	GEAR SHIFT PROOF		齒輪防塵套
18	44505-912-000	1	LEFT LINK		左轉向拉桿
19	44506-912-000	1	RIGHT LINK		右轉向拉桿
20	44540-912-000	2	BALL JOINT		萬向頭
21	44524-912-000	1	LEFT KNUCKLE ASS'Y		前左仰角轉向座
22	44514-912-000	1	RIGHT KNUCKLE ASS'Y		前右仰角轉向座
23	94051-12000-17G	2	HEX,SLOTTED NUT	12mm	開槽螺帽(墨綠)
24	94201-30320B	2	COTTER PIN	3*32	開口梢(白)
25	96000-08095-12C	2	HEX FLANGE BOLT	8*95	六角緣面螺栓
26	96000-10028-14G	4	HEX WASHER FACE BOLT	10*28	六角緣面螺栓(耐落)
27	94050-10000C	4	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	10mm	六角緣面螺帽(五彩) 14邊
28	91000-08016C	1	HEX SOCKET BOLT	8*16	六角承窩螺栓(五彩)
29	94050-08000C	2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm	六角緣面螺帽(五彩)
30	90350-08000G	1	NYLON NUT	M8	止鬆螺帽(墨綠)



Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	31600-912-000	1	REGULATER RECTIFIER(25A)	250型插殼	穩壓整流器(25A)
2	96000-06016-10G	3	HEX FLANGE BOLT	6*16	六角緣面螺栓(墨綠)
3	32100-912-001	1	WIRE HARNESS		主配線
4	30500-272-000	1	IGNITION COIL ASS'Y		高壓線圈組
5	30510-169-000	1	HIGH TENSION COIL		X高壓線圈
6	30700-272-000	1	SPARK PLUG CAP		火星塞帽
7	30410-225-002	1	C.D.I UNIT		*CDI電子元件
8	90669-168-000	2	CABLE TIE	3*150 m/m	塑膠束帶
9	96000-05024-08C	1	HEX WASHER FACE BOLT	5*24	X*六角緣面螺栓(五彩)
10	38501-179-0A0	1	STARTER SOLENOID	REV.a	起動電譯
11	98200-912-000	2	FUSE	20A	保險絲
12	17620-912-000	1	FUEL CAP ASS'Y		汽油箱蓋總成
13	31500-179-000	1	BATTERY	YB-14A/A2	電瓶
14	30003-179-000	1	RUBBER PAD		緩衝橡膠
15	17505-912-000	1	SPONGE PAD	30*130*4	海綿條
16	32103-169-0A1	1	GROUND WIRE		接地線
17	96000-06012-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓(墨綠)
18	94115-0611006	1	EXT. TOOTHED LOCK WASHER	6*11*0.6	強力形外齒墊圈
19	35010-912-000	1	KEY SET		開關鎖總成
20	35100-801-000	1	MAIN SWITCH ASS'Y		電源開關組合
21	31502-261-000	1	BATTERY FIXING PLATE		電瓶壓板
22	94050-06000C	4	HEX FLANGE NUT	6mm	六角緣面螺帽(五彩)
23	38301-912-000	1	FLASHER RELAY		方向燈斷續器
24	38308-912-000	1	PARKING RELAY		駐車繼電器
25	38110-256-000	1	HORN	CL-2	喇叭(E4-28R-000014)
26	35101-912-000	1	KEY		鑰匙(空白)
27	81142-912-000	2	INNER BOX LOCK		行李箱鎖
28	90669-101-000	12	CABLE TIE	4.8*200 m/m	塑膠束帶(4.8*200)
29	90669-101-00A	17	CABLE TIE	4.8*250m/m	塑膠束帶(L=4.8*250mm)
30	32108-912-000	1	POSITIVE CABLE		起動(+)極線
31	90669-218-000	1	CABLE TIE	3.6*330 m/m	塑膠束帶
32	50120-912-000	1	TOOL BAG		工具包



Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱	
1	33100-258-001	1	R. HEAD LIGHT ASS'Y	右前燈組合
2	34901-190-00B	2	HEAD LIGHT BULB	12V35W35W 前燈泡(HS1)
3	34909-169-000	3	POSITION LAMP	12V5W 位置燈
4	33200-258-001	1	L. HEAD LIGHT ASS'Y	左前燈組
5	33400-912-000	1	R.SIGNAL ASS'Y (E-MARK)	右方向燈組合(E-MARK)
6	33450-912-000	1	L.SIGNAL ASS'Y(E-MARK)	左方向燈組合(E-MARK)
7	33700-912-000	1	R. TAIL LIGHT ASS'Y	E-MARK 右後燈組合(版2)
8	33760-912-000	1	L. TAIL LIGHT ASS'Y	E-MARK 左後燈組合(版2)
9	33750-912-000	1	LICENSE PLATE LIGHT	牌照燈
10	93500-05016B	5	PAN PHILLIPS BOLT	M5*16 十字圓頭螺栓(白)
11	94001-05000C	1	HEX NUT	5mm 六角螺帽
12	94050-06000C	2	HEX FLANGE NUT	6mm 六角緣面螺帽(五彩)
13	33123-912-002	1	HEAD LIGHT RIGHT FIXED POLE	右前燈固定桿
14	33223-912-002	1	HEAD LIGHT LEFT FIXED POLE	前燈左固定桿
15	33154-912-000	4	HEAD LIGHT LEFT SETTING RING SOCKET	前燈左固定座
16	33761-912-000	2	R. REAR LIGHT BRACKET	右後燈固定片 A
17	33762-912-000	2	L. REAR LIGHT BRACKET	左後燈固定片 A
18	92006-06014-10G	6	HEX WASHER FACE BOLT	6*14 六角螺栓附墊圈(墨綠)
19	33741-133-000	2	REFLECTOR (E-MARK,SAE) RED	反射片(E-MARK,SAE)9605紅
20	33445-912-000	1	L.REAR SIGNAL ASS'Y	左後方向燈組合(LED)
21	33446-912-000	1	R.REAR SIGNAL ASS'Y	右後方向燈組合(LED)
22	94050-10000G	2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	M10 六角緣面螺帽(墨綠)
23	93903-04012K	4	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	4*12 自攻螺絲(黑)
24	33115-258-000	2	FORM HOSE	透氣管
25	93903-03016C	4	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	3*16 自攻螺絲(五彩)
26	33711-912-000	1	R. REAR LIGHT SOCKET	右後燈座
27	33702-912-000	1	R. TAIL LIGHT LENS	右後燈殼
28	33765-912-000	1	L. TAIL LIGHT LENS	左後燈殼
29	33766-912-000	1	L. REAR LIGHT SOCKET	左後燈座
30	33751-912-000	1	LICENSE PLATE LIGHT LENS	牌照燈殼(含透明蓋)





組件編號：912-F15A

方向燈,後燈(EU2) SIGNAL LIGHT,TAIL LIGHT

TOP

Item 項次	No.lParts No.lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
31	33752-912-000	1	LICENSE PLATE SOCKET & WIRENESS		牌照燈座+配線
32	93908-03010C	4	PAN PHILLIPS SCREW	3*10	圓頭自攻螺絲附二墊圈
33	93905-03008C	2	PAN PHILLIPS SCREW	3*8	圓頭自攻螺絲
34	34906-128-000	2	TAIL LIGHT BULB	12V 21/5W	後燈泡
35	34911-912-000	2	REVERSE BULB	12V5W	倒檔燈泡
36	34801-258-000	2	HEAD LIGHT WIRE		前燈線組
37	90669-258-000	1	CABLE TIE	24 m/m	塑膠束帶(24mm)
38	93903-05016K	4	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	5*16	自攻螺絲(黑)
39	94101-0615010B	2	PLAIN WASHER	6.5*15*1	平面墊圈(白)
40	93903-04012K	6	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	4*12	自攻螺絲(黑)




組件編號：912-F16A


貼紙(EU2) STICKER

[TOP](#)

Item	No.IParts No.IU	nit Q' tyl	Parts Name		
項次	部 品 番 號	用 量	零 件 名 稱		
1	87700-888-0BABK	2	ADLY MOTO STICKER	2/台	ADLY MOTO (大) 電腦字
	87700-888-0BASL	2	ADLY MOTO STICKER	2/台	ADLY MOTO (大) 電腦字
2	50110-101-001	1	I.D PLATE	80*35	銘版
3	87791-601-000	1	DIFF STICKER		DIFF 貼紙
4	87792-601-000	1	LOCK STICKER		LOCK 貼紙
5	87700-912-000	1	STICKER		貼紙-ADLY



Item 項次	No. lParts 部 品 番 號	No. lU 用 量	Q' ty 零 件 名 稱	Parts Name	
1	24701-912-000	1	SHIFT BASE		底座
2	24702-912-000	1	SHIFT LEVER ASS'Y		變速轉輪
3	24705-193-001	1	FIX SHIFT	8*45	固定軸
4	24708-193-000	1	RESET SPRING		彈簧
5	24709-193-000	1	COLLAR		襯套
6	24713-912-000	1	REVERSE STOPPER ASSY		倒檔制止器總成
7	24711-225-000	1	REVERSE STOPPER BODY		倒檔制止器本體
8	24722-225-000	1	REVERSE STOPPER		倒檔制止器上蓋
9	24424-225-000	1	REVERSE STOPPER BLOCK		倒檔制止器滑塊
10	24433-912-000	1	REVERSE STOPPER SPRING	9*35	倒檔制止器彈簧
11	24807-197-000	1	KNOB		把手
12	24812-197-000	1	SPANER		把手拆裝板手
13	24813-197-000	1	KNOB SFIFT	11*16.5*50	把手固定軸
14	24814-197-000	1	KNOB BRACKER		把手固定座
15	24815-197-000	1	KNOB BODY		把手本體
16	91003-04006	3	SOCKET BOLT	4*6	窩頭螺栓
17	43480-912-0A0	1	REVERSE CABLE		倒檔導線
18	53186-801-000	1	PRAKING BRAKE LEVER SET	本體須ED	駐車拉桿組
19	43481-912-0A0	1	DRIVING CABLE		前進導線
20	43482-912-000	1	PRAKING BRAKE CABLE		駐車導線
21	35601-601-000	1	CHANGE SWITCH BODY		*切換開關本體
22	43440-912-000	1	SHIFT LOCK CABLE		排擋鎖定導線
23	96000-08016-12G	5	HEX WASHER FACE BOLT	8*16 中碳鋼	六角緣面螺栓(墨綠)
24	94050-08000C	3	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm	六角緣面螺帽(五彩)
25	45610-912-000	1	FIX PIN	10*20	固定梢
26	94251-912-000	1	LOCK PIN	8mm	固定梢(大)
27	24730-912-000	1	SHIFT BAR BRUSE ASS'Y		排檔桿毛刷(含固定片)
28	24731-912-000	1	SHIFT BAR BRUSH BRACKET		排檔桿毛刷固定片
29	24732-912-000	1	SHIFT BAR BRUSH		排檔桿毛刷
30	35602-912-000	1	CHANGE SWITCH BRACKET		切換開關固定片




組件編號：912-F17


排檔系統SHIFT SYSTEM

TOP


Item No.	Parts No.	Qty	Parts Name		
項次	部品番號	用量	零件名稱		
31	91000-06016K	2	HEX SOCKET BOLT	6*16	六角承窩螺栓
32	93903-05016K	2	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	5*16	自攻螺絲(黑)
33	90344-0500A	2	U PLATE NUT	5mm	U型板螺帽 5mm(小片)
34	24723-912-001	1	SHIFT INSTRUCTION PLATE		排檔指示版
35	93903-04012K	4	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	4*12	自攻螺絲(黑)



Item 項次	No. lParts 部 品 番 號	No. lU 用 量	nit Q' tyl 零 件 名 稱	Parts Name	
1	19000-179-000	1	RADIATOR ASS'Y	水箱總成	
2	19110-179-000	1	PRESSURE CAP	水箱蓋	
3	19123-912-000	2	RADIATOR FAN PLATE	馬達風扇固定片	
4	19120-501-000	1	RADIATOR FAN ASSY	馬達風扇總成	
5	92006-06014-10G	8	HEX WASHER FACE BOLT	六角螺栓附墊圈(墨綠)	6*14
6	96000-08025-12G	2	HEX FLANGE BOLT	六角緣面螺栓(墨綠)	M8*25
7	19107-912-001	1	HOSE RAD. IN	水箱進水管	
8	19102-912-001	1	HOSE RAD. OUT	水箱出水管	
9	94516-27000	8	CLAMP	管夾27MM	#27.5(1 1/16")
10	19132-912-000	4	COOLANT PIPE HOOK ISOLATION GASK	鋼管固定勾隔熱墊	20*25*4.1
11	19200-179-000	1	COOLANT TANK	副水箱(709200099)	REV.A
12	19201-179-000	1	TANK ANCHOR	副水箱固定板	
13	96000-06016-10G	2	HEX FLANGE BOLT	六角緣面螺栓(墨綠)	6*16
14	19210-179-000	1	COOLANT TANK CAP	副水箱蓋	
15	19211-179-000	1	CAP PROTECTOR	副水箱蓋內襯	
16	19106-179-000	1	GROMMET	橡膠環	
17	19220-179-000	1	MALE CONNECTOR	副水箱連接器	
18	94400-0609570	1	HOSE	軟管	6*9*570
19	94513-09000	2	SPRING CLAMP	彈扣B00004-04	
20	35510-912-000	1	FAN SWITCH	風扇開關	
21	19101-179-000	1	PLUG	感應螺栓	
22	19104-179-000	2	GROMMET	減震橡膠	
23	19105-179-000	2	BUSHING	軸襯	
24	19108-179-000	2	GROMMET	減震橡膠	
25	19100-179-000	1	RADIATOR BODY	水箱本體	
26	19126-912-000	1	E/G COOLANT OUTLET HOSE	引擎出水管	15*23*330
27	19127-912-000	1	E/G COOLANT INLET HOSE	引擎進水管	15*23*420
28	19128-912-000	1	E/G COOLANT OUTLET PIPE	引擎出水鋼管	
29	19129-912-000	1	E/G COOLANT INLET PIPE	引擎進水鋼管	
30	19130-912-000	2	COOLANT PIPE FRONT HOOK	鋼管前固定勾	
31	19131-912-000	2	COOLANT PIPE REAR HOOK	鋼管後固定勾	
32	96000-06012-10G	4	HEX WASHER FACE BOLT	六角緣面螺栓(墨綠)	6*12
33	94050-08000C	2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	六角緣面螺帽(五彩)	8mm
34	17505-145-00A	1	SPONGE PAD	海綿條	30*100*4
35	94400-0609070	1	HOSE	軟管	6*9*70




Item 項次	No. lParts No. lU 部 品 番 號	nit Q' tyl 用量	Parts Name 零 件 名 稱		
1	17910-912-000	1	THROTTLE CABLE		節流導線
2	17950-912-000	1	CHOKE CABLE		阻風門導線
3	45608-912-000	1	FIX PIN	8*20	固定梢
4	94251-108-000	1	LOCK PIN	6mm	固定梢(大)
5	53191-168-000	1	LOCK BLOT		剎車線調整螺栓
6	53192-168-000	1	LOCK NUT		調整螺帽
7	43451-156-000	1	BRAKE CABLE BOLT		導線插銷
8	35350-108-000	1	STOP SWITCH ASS'Y		剎車燈開關總成
9	46500-912-001	1	PEDAL BRAKE		剎車踏板
10	46600-912-001	1	ACCELERATOR PEDAL		加油踏桿
11	46506-801-000	1	PEDAL BRAKE		剎車踏板橡皮
12	46602-912-000	1	ACCELERATOR PEDAL		加油踏桿橡皮
13	46514-912-000	1	BRAKE RETURN SPRING		剎車回位彈簧
14	35357-912-000	1	STOP SWITCH SPRING		剎車燈開關彈簧
15	94251-912-000	1	LOCK PIN	8mm	固定梢(大)
16	90350-12000G	1	NYLON INSERT LOCK NUT	M12	止鬆螺帽(墨綠)
17	96000-12160-14G	1	HEX FLANGE BOLT	12*160	六角緣面螺栓(墨綠)
18	96403-0812009	1	SPACE TUBE	8*12*9	間隔管
19	43470-912-000	1	BRAKE CABLE		剎車導線
20	96403-1216020	2	SPACE TUBE	12*16*20	間隔管
21	24432-912-000	1	DRUM STOPPER SPRING		制止器彈簧
22	94101-1222020G	1	PLAIN WASHER	12*22*2	平面墊圈(墨綠)
23	96000-08060-12C	1	HEX WASHER FACE BOLT	8*60	六角緣面螺栓
24	94001-08000B	3	HEX NUT	8mm	六角螺帽(白)
25	96000-08055-12G	1	HEXFLANGE BOLT	8*55	六角緣面螺栓(白)
26	96000-08025-12G	1	HEX FLANGE BOLT	M8*25	六角緣面螺栓(墨綠)
27	94050-08000C	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm	六角緣面螺帽(五彩)
28	64313-912-000	1	L. FLOOR PANEL		左踏板
29	64338-912-000	1			踏板固定片
30	92006-06018-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*18	六角螺栓附墊圈(墨綠)



組件編號：912-F21座墊, 安全帶 SEATTOP

Item No.	Parts No.	Qty	Parts Name	
項次	部品番號	用量	零件名稱	
1	77200-801-000GY	1	R. SEAT ASS'Y	右座墊總成
2	77260-801-000GY	1	L. SEAT ASS'Y	左座墊總成
3	77216-912-T00	2	SEAT BELT ASS'Y	座墊安全帶組(保稅)
4	77222-168-000	2	BELT NUT	安全帶螺帽
5	94050-08000C	8	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	六角緣面螺帽(五彩)

Item 項次	No. l 部 品 番 號	Parts No. lU 用 量	Q' ty l 零 件 名 稱	Parts Name	
1	50359-912-001	1	ENGINE FRONT BRACKET SET		引擎前吊架組
2	50372-801-001	2	ENGINE RUBBER	12孔 , 硬度40	引擎減震橡膠
3	96000-12110-14G	2	HEX FLANGE BOLT	12*110	六角緣面螺栓
4	90350-12000G	2	NYLON INSERT LOCK NUT	M12	止鬆螺帽(墨綠)
5	96000-08016-12G	6	HEX WASHER FACE BOLT	8*16 中碳鋼	六角緣面螺栓(墨綠)
6	90350-08000G	6	NYLON NUT	M8	止鬆螺帽(墨綠)
7	96000-10135-14G	1	HEX WASHER FACE BOLT	10*135	六角緣面螺栓(墨綠)
8	90350-10000G	1	NYLON NUT	M10	止鬆螺帽(墨綠)
9	50373-601-000	2	R.ENG.R.HANGER		後引擎右吊耳
10	96401-101812	1	SPACE TUBE	10*18*12	間隔管
11	96401-101835	1	SPACE TUBE	10*18*35	間隔管
12	96000-10165-14B	1	HEX WASHER FACE BOLT	10*165	六角緣面螺栓(白)
13	94050-10000C	5	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	10mm	六角緣面螺帽(五彩) 14邊
14	94101-1222020G	2	PLAIN WASHER	12*22*2	平面墊圈(墨綠)
15	96400-104145	4	RUBBER BUSH	10*41*45	橡膠襯套
16	96000-10060-14G	4	HEX WASHER FACE BOLT	10*60	六角緣面螺栓(墨綠)
17	94101-1020020G	1	PLAIN WASHER	10*20*2	平面墊圈(墨綠)



組件編號：912-C02

配件(含上頂及後置物箱蓋) ACCESSORY

TOP

Item 項次	No.lParts 部 品 番 號	No.lU 用 量	nit Q' tyl 用 量	Parts Name 零 件 名 稱	
1	64301-912-000BK	1		FRONT COVER(BLACK)	前蓋(黑)
	64301-912-000JW	1		FRONT COVER(WHITE)	前蓋(珠白)
2	61101-912-000BK	1		R.FRONT FENDER(BLACK)	右前土除(黑)
	61101-912-000JW	1		R.FRONT FENDER(WHITE)	右前土除(珠白)
3	61100-912-000BK	1		L.FRONT FENDER(BLACK)	左前土除(黑)
	61100-912-000JW	1		L.FRONT FENDER(WHITE)	左前土除(珠白)
4	83424-912-000BK	1		R. COVER(BLACK)	右飾板(黑)
	83424-912-000JW	1		R. COVER(WHITE)	右飾板(珠白)
5	83400-912-001BK	1		REAR COVER(BLACK)	後蓋(黑)
	83400-912-001JW	1		REAR COVER(WHITE)	後蓋(珠白)
6	83423-912-000BK	1		L. COVER(BLACK)	左飾板(黑)
	83423-912-000JW	1		L. COVER(WHITE)	左飾板(珠白)
7	83428-912-000BK	1		REAR ORNAMENT COVER(BLACK)	後蓋飾蓋(黑)
	83428-912-000JW	1		REAR ORNAMENT COVER(WHITE)	後蓋飾蓋(珠白)
8	83410-912-000BK	1		REAR LUGGAGE BOX COVER(BLACK)	後置物箱蓋(黑)
	83410-912-000JW	1		REAR LUGGAGE BOX COVER(WHITE)	後置物箱蓋(珠白)
9	64701-912-000BK	1		ROOF(BLACK)	上頂飾蓋(黑)
	64701-912-000JW	1		ROOF(WHITE)	上頂飾蓋(珠白)
10	83435-912-000	1		REAR STORAGE MAT	後置物箱內墊
11	83437-912-001	1		STORAGE COVER FIX POLE	置物箱蓋固定桿
12	83442-912-000	1		SPRING, FIX POLE	置物箱蓋固定桿彈簧
13	90670-912-000	1		WIRE SADDLE	RWS-6 C型夾線套
14	94050-08000C	1		HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm 六角緣面螺帽(五彩)
15	94101-0815015C	2		PLAIN WASHER	8*15*1.5 平面墊圈