


# CECTEK



**Ersatzteilliste Motor  
ESTOC 2014**




# Inhalt

ECM . . . . .	5
Ersatzteilnummern . . . . .	6
Komplettmotor . . . . .	7
Ersatzteilnummern . . . . .	8
Motorblock . . . . .	9
Ersatzteilnummern . . . . .	10
Rechter Seitendeckel . . . . .	11
Ersatzteilnummern . . . . .	12
Gehäusehälften . . . . .	13
Ersatzteilnummern . . . . .	14
Motor AV-Gummis. . . . .	15
Ersatzteilnummern . . . . .	16
Dichtmasse . . . . .	17
Ersatzteilnummern . . . . .	18
Ölwanne & Ölpeilstab . . . . .	19
Ersatzteilnummern . . . . .	20
Zylinderkopf Kpl. . . . .	21
Ersatzteilnummern . . . . .	22
Ventiltrieb . . . . .	23
Ersatzteilnummern . . . . .	24
Zylinderkopfschrauben & Zylinderkopfdichtung . . . . .	25
Ersatzteilnummern . . . . .	26
Ventildeckel & Nockenwelle & Kipphebel . . . . .	27
Ersatzteilnummern . . . . .	28
Dekompression . . . . .	29
Ersatzteilnummern . . . . .	30
Kolben & Pleul . . . . .	31
Ersatzteilnummern . . . . .	32
Kurbelwelle . . . . .	33
Ersatzteilnummern . . . . .	34
Ausgleichswelle . . . . .	35
Ersatzteilnummern . . . . .	36
Wasserpumpe . . . . .	37
Ersatzteilnummern . . . . .	38
Thermostat . . . . .	39
Ersatzteilnummern . . . . .	40
Ölpumpe. . . . .	41
Ersatzteilnummern . . . . .	42
Ölansaugung . . . . .	43
Ersatzteilnummern . . . . .	44
Ölfilter . . . . .	45
Ersatzteilnummern . . . . .	46
Zündspule & Zündkerze . . . . .	47
Ersatzteilnummern . . . . .	48
Generator & Startermotor . . . . .	49
Ersatzteilnummern . . . . .	50
Nadellager & Generatorschrauben . . . . .	51
Ersatzteilnummern . . . . .	52
Steuerkette. . . . .	53
Ersatzteilnummern . . . . .	54
Drosselklappe . . . . .	55
Ersatzteilnummern . . . . .	56
Einspritzdüse . . . . .	57
Ersatzteilnummern . . . . .	58
Ansaugstutzen. . . . .	59

Ersatzteilnummern . . . . .	60
Lufttemperatursensor . . . . .	61
Ersatzteilnummern . . . . .	62
Lambdasonde . . . . .	63
Ersatzteilnummern . . . . .	64
Variomatik CVT . . . . .	65
Ersatzteilnummern . . . . .	66
Antreibende Riemenscheibe. . . . .	67
Ersatzteilnummern . . . . .	68
Angetriebene Riemenscheibe . . . . .	69
Ersatzteilnummern . . . . .	70
Getriebehauptwelle . . . . .	71
Ersatzteilnummern . . . . .	72
Vorgelegewelle . . . . .	73
Ersatzteilnummern . . . . .	74
Getriebeausgangswelle . . . . .	75
Ersatzteilnummern . . . . .	76
Rückwärtsgangwelle . . . . .	77
Ersatzteilnummern . . . . .	78
Schaltung im Getriebe . . . . .	79
Ersatzteilnummern . . . . .	80
Schaltung außerhalb des Getriebes . . . . .	81
Ersatzteilnummern . . . . .	82
Schaltabdckung 4 WD . . . . .	83
Ersatzteilnummern . . . . .	84

ECM


E1020



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
E1020	17060051	Einspritzsteuergerät ECM XB1	1	0	ET T5
E1020	17066024	Einspritzsteuergerät ECM XA2	0	1	ET T6

# Komplettmotor




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E2010	940008004	Motor Kpl. ohne Vario	1	0	T5
E2010	940008006	Motor Kpl. ohne Vario	0	1	T6
E2110	BFH100651094	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
E2120	BFH102401094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
E2130	FN1008T3	Sechskantmutter mit Flansch	1	1	




# Motorblock



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E3010	40018030	Motorgehäuse	1	1	
E3014	40010055	Schraube für Hauptlager	4	4	
E3015	BFH080551094	Sechskantschraube mit Flansch	6	6	
E3017	BFH080801094	Sechskantschraube mit Flansch	5	5	
E3018	40136020	Sechskantschraube mit Flansch	4	4	
E3021	BFH080401094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	

# Rechter Seitendeckel




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E3030	40010095	Seitendeckel Rechts	1	1	
E3040	40016006	Simmerring 1S 20x32x7	1	1	Schaltwelle D-R-N-L
E3050	40016002	Simmerring SHR2 30x42x8	1	1	Kurbelwelle Handstarter
E3070	BFH060220884	Sechskantschraube mit Flansch	11	11	
E3081	40050206	Verschlußschraube 3/8 x 10mm	1	1	
E3200	40016005	Simmerring 1S 12x22x7	1	1	Schaltwelle 4WD- 2WD



# Gehäusehälften




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E3016	40010056	Passtift - Ø 8×16	2	2	Einen am unteren Block
E3170	40010123	Führungsstift	2	2	
E3180	40070031	Dichtkugel	1	1	
EN300	46030014	Scheibe D7×D18×T5	1	1	
EN301	SCF060160883	Senkkopfschraube	1	1	
EN303	40070078	Verbinder	1	1	



Motor AV-Gummi



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
E3182	40010063	Antivibrationsgummi	4	4	




Dichtmasse

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
ES100	40026001	Dichtmasse TB1217H	*	*	Grau
ES110	888.4002.653	Dichtmasse TB1207F	*	*	Grau
ES120	888.4002.652	Dichtmasse TB1377B	*	*	Grün


# Ölwanne & Ölpeilstab



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EO300	40038005	Ölwannendeckel Kpl.	1	1	
EO301	40030004	Ölablassschraube	1	1	
EO302	888.4003.102	Dichtring für Ölablassschraube	1	1	
EO303	BFH060120884	Sechskantschraube mit Flansch	12	12	
EO304	40030021	Ölpeilstab	1	1	
EO305	46050025	O-Ring Ø 20.5*D3.3	1	1	


Zylinderkopf Kpl.



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
E6000	940058001	Zylinderkopf Kpl.	1	1	

# Ventiltrieb




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E6060	40050133	Einlassventil	2	2	
E6070	40050134	Auslassventil	2	2	
E6080	40050135	Ventilfeder	4	4	
E6090	40050140	Scheibe für Ventilfeder	4	4	
E6100	40050136	Ventilfederteller	4	4	
E6110	40056002	Ventilschaftdichtung	4	4	
E6120	40056003	Ventilfederkeil	8	8	




# Zylinderkopfschrauben & Zylinderkopfdichtung



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E6010	40058013	Zylinderkopf ohne Ventile	1	1	
E6015	40056048	Zylinderkopfdichtung	1	1	
E6020	40070031	Dichtkugel	1	1	
E6130	SC050121291	Sechskantschraube	1	1	
E6140	888.4005.153	Stehbolzen für Auspuffkrümmer	2	2	
E6150	40050206	Verschlussschraube 3/8 x 10mm	1	1	
E6030	40010103	Zylinderkopfschraube	4	4	
E6040	BFH060400884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EF050	888.4021.101	Krümmermutter	2	2	


# Ventildeckel & Nockenwelle & Kipphebel



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E7010	40070068	Nockenwelle (MACH)	1	1	
E7020	888.4007.109	Stift für Nockenwellenzahnrad	1	1	
E7030	40078016	Kipphebel Kpl. Einlass	1	1	
E7040	40078017	Kipphebel Kpl. Auslass	1	1	
E7050	40070063	Kipphebelwelle	2	2	
E7060	40070065	Sicherung für Kipphebelwelle	1	1	
E7070	SCF060160883	Senkkopfschraube	1	1	
E7080	40070069	Ventildeckel	1	1	
E7090	40070066	Ventildeckeldichtung	1	1	
E7100	BFH060451094	Sechskantschraube mit Flansch	4	4	


Dekompression



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
E7150	40078023	Dekompression Kpl.	1	1	
E7151	40070072	Feder für Dekompression	1	1	
E7155	40070073	Schraube für Dekompression	1	1	
E7156	40070080	Sicherungssplint	1	1	

# Kolben & Pleul




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E8010	40098013	Pleul Kpl.	1	0	T5
E8010	40098014	Pleul Kpl.	0	1	T6
E8011	40090025	Pleulschraube	2	2	
E8020	40090024	Kolbenbolzen	1	1	
E8030	40090027	Kolbenbolzensicherung	2	2	
E8050	40096011	Kolben A-Sorte	1	0	T5
E8050	40096012	Kolben B-Sorte	1	0	T5
E8050	40096036	Kolben A-Sorte	0	1	T6
E8050	40096037	Kolben B-Sorte	0	1	T6
E8060	40096013	Oberer Kolbenring	1	1	
E8070	40096014	Mittlerer Kolbenring	1	1	
E8080	40096015	Ölabstreifring	1	1	
E8100	40096023	Pleullager (Blau)	2	2	Blau
E8100	40096024	Pleullager (Gelb)	2	2	Gelb
E8100	40096025	Pleullager (Schwarz)	2	2	Schwarz




# Kurbelwelle



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E9010	40110023	Kurbelwelle	1	0	T5
E9010	40110036	Kurbelwelle	0	1	T6
E9030	40110108	Kurbelwellenkeil	2	2	
E9040	40110024	Mutter M30	1	1	
EA040	40120018	Zahnrad für Ausgleichswelle 36Z	1	1	
E3100	888.4001.613	Oberes Hauptlager (STD1, Schwarz)	2	2	Schwarz
E3100	888.4001.614	Oberes Hauptlager (STD2, Keine Farbe)	2	2	Keine Farbe
E3100	888.4001.615	Oberes Hauptlager (STD3, Grün)	2	2	Grün
E3300	888.4001.607	Unteres Hauptlager (STD1, Schwarz)	2	2	Schwarz
E3300	888.4001.608	Unteres Hauptlager (STD2, Keine Farbe)	2	2	Keine Farbe
E3300	888.4001.609	Unteres Hauptlager (STD3, Grün)	2	2	Grün


# Ausgleichswelle



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EA010	40128004	Ausgleichswelle Kpl.	1	0	T5
EA010	40128006	Ausgleichswelle Kpl.	0	1	T6
EA020	40120017	Ausgleichsgewicht	1	0	T5
EA020	40120025	Ausgleichsgewicht	0	1	T6
EA030	BFH080300884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EA050	888.4103.120	Scheibe	1	1	
EA060	40120019	Deckel für Ausgleichswelle	1	1	
EA061	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	8	8	
EA070	40130083	Stift Ø 4x29.8	2	2	
EA080	40120027	Zahnrad für Ausgleichswelle 36Z	0	1	T6
EC110	40150030	Zahnrad für Ölpumpenantrieb 37Z	1	1	
EC120	RES009	Sicherungsring	1	1	
EC125	46016006	Simmerring SHL2 30x55x8	1	1	Ausgleichswelle


# Wasserpumpe



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EC200	40130062	Gehäuse für Wasserpumpe	1	1	
EC201	BFH060400884	Sechskantschraube mit Flansch	3	3	
EC202	BFH060220884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EC210	40130071	Propeller für Wasserpumpe	1	1	
EC215	40130075	Wasserpumpenwelle	1	1	
EC220	40136011	Dichtungspaket für Wasserpumpe	1	1	
EC221	RCS012	Sicherungsring	1	1	
EC222	40130083	Stift Ø 4×29.8	1	1	
EC230	40130063	Zahnrad für Wasserpumpe 35Z	1	1	
EC235	40130072	Dichtring für Wasserpumpe	1	1	
EC236	40130077	Scheibe Ø 12.4×D18×T1	2	2	
EC240	40136009	Simmerring SHL2 12x22x7	1	1	Wasserpumpe
EC241	40070064	Deckel	1	1	

# Thermostat




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EB100	40130096	Zahnrad für Wasserpumpenantrieb 29Z	1	1	
EB121	40130097	Buchse für Wasserpumpenantrieb	1	1	
EB122	BFH060350984	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EB140	40136012	Thermostat	1	1	
EB150	40130076	Thermostatgehäuse	1	1	
EB160	40130074	Dichtring für Thermostatgehäuse	1	1	
EB170	SC050161291	Innensechskantschraube	2	2	
EB190	40136024	Wassertemperatursensor	1	1	
EB210	40136007	Simmerring SHR2 12x28x7	1	1	Wasserpumpe





# Ölpumpe



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EC200	40150054	Dichtung für Ölpumpe	1	1	
EC201	40150052	Scheibe - Ø 8.4xD17xT1	1	1	
EC202	BFH060451094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EC203	RES007	Sicherungsring	1	1	
EC204	40130083	Stift Ø 4x29.8	1	1	
EC205	BFH060350984	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EC206	40150125	O-Ring Ø 11.8xD2.4	1	1	
EC207	40150032	Zahnrad für Ölpumpe 41Z	1	1	
EC210	40158007	Ölpumpe Kpl.	1	1	


# Ölansaugung



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
EC220	40150053	Dichtung für Ölsauger	1	1	
EC225	40150044	Ölsauger	1	1	



# Ölfilter



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EC060	40150041	Abdeckung für Ölfilter	1	1	
EC070	40150046	O-Ring Ø 69*D3.1	1	1	
EC080	40156001	Ölfilter	1	1	
EC130	40156010	Öldruckschalter	1	1	
EC140	40150051	Ölfilterzentrierung	1	1	
EC141	40150124	Scheibe Ø 22× Ø 8.5×T3	1	1	
EC142	BFH080850884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	

## Zündspule & Zündkerze






## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
ED040	40176030	Zündkerze (EMS)	1	1	
ED060	40176032	Zündspule (EMS)	1	1	


# Generator & Startermotor



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EE010	40196006	Generator Kpl.	1	1	
EE200	40196007	Startermotor	1	1	
EE201	BFH060300884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EE202	40196001	Starterfreilauf	1	1	
EE210	40010082	Abdeckung für Handstarter	1	1	
EE211	BFH060220884	Sechskantschraube mit Flansch	5	5	
EE212	40190015	Mitnehmer für Handstarter	1	1	
EE213	40190014	Abstandhalter für Handstarter	1	1	
EE214	40190016	Mutter	1	1	
EE215	40190010	Druckfeder für Starterfreilauf	1	1	
EE216	40190011	Druckfeder für Starterfreilauf	1	1	
EE220	40110025	Zahnrad	1	1	
EE222	40196010	Scheibe Ø 12.2×T1.0	1	1	


# Nadellager & Generatorschrauben



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EE020	SC060351291	Inbusschraube	3	3	
EE070	40190012	Nadellager Ø 12× Ø16×10	2	2	
EE110	40190009	Kabelklammer	1	1	
EE160	SC050121291	Sechskantschraube	3	3	

# Steuerkette




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EF100	41010005	Kettenführung	1	1	
EF101	41010106	Stift für Kettenführung	1	1	
EF102	41010006	Kettenspannschiene	1	1	
EF103	41010007	Buchse für Kettenspannschiene	1	1	
EF104	HS060250883	Sechskantschraube	1	1	
EF105	41010003	Nockenwellenzahnrad	1	1	
EF106	SC060121291	Inbusschraube	2	2	
EF107	WP0622H2	Stahlunterlegscheibe	2	2	
EF108	41016002	Steuerkette	1	1	
EF109	41016001	Kettenspanner	1	1	
EF110	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EF111	41010008	Dichtung für Kettenspanner	1	1	
EF112	41010004	Steuerkettenzahnrad	1	1	



Drosselklappe


**EH030**



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EH030	42046005	Drosselklappe Kpl.. (EMS)	1	1	
ohne Nr.	42040020	Abdeckung LOF ohne Pin	1	1	
ohne Nr.	42040020B	Abdeckung VKP mit Pin	1	1	
ohne Nr.	42046006	Torxschraube M4x0,7 4.8	3	3	Drosselklappendeckel


# Einspritzdüse



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EJ010	42056005	Einspritzdüse	1	1	
EJ020	42050032	Sicherungsklammer für Einspritzdüse	1	1	
EJ040	42056010	Sockel für Einspritzdüse	1	1	
EJ060	BFH060500884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	

# Ansaugstutzen




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EK020	42070057	O-Ring Ø 44.3*D3.1	1	1	
EK030	42070051	Gummi für Ansaugstutzen	1	1	
EK040	BFH080300884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EK110	42076005	Schlauchschelle D50 - 70*W9	2	2	
EK120	42070058	Ansaugstutzen	1	1	
EK121	42070059	Unterdruckschlauch zum ECM	1	1	

# Lufttemperatursensor

EK060






## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
EK060	42076003	Lufttemperatursensor (IAT)	1	1	

# Lambdasonde


**EL010**



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
EL010	40216004	Lambdasonde (EMS)	1	1	


# Variomatik CVT



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EM011	46016040	Keilriemen MITSUBOSHI N5	1	1	
EM060	46016008	Antriebsriemenscheibe Kpl.	1	1	
EM080	46016009	Angetriebene Riemenscheibe Kpl.	1	1	
EM095	46010003	Abstandshülse für Angetriebene Riemenscheibe	1	1	
EM100	46010001	CVT Abdeckung	1	1	
EM110	46010002	Dichtung für CVT Abdeckung	1	1	
EM120	BFH060500884	Sechskantschraube mit Flansch	8	8	
EM150	46010004	Anschluss für Luftansaugung	1	1	
EM160	BFH101101094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EM170	46010006	Schraube M12*1.5*130	1	1	
EM180	46010007	Scheibe - Ø 10.5× Ø 30×T7	1	1	
E3160	40016004	Simmerring SHL2 40x62x7	1	1	Angetriebene Riemenscheibe
E3161	46010012	Scheibe Ø 12.5× Ø 30×T2	1	1	

# Antreibende Riemenscheibe




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EM061	46016012	Starre Riemenscheibe	1	1	Muss zusammen getauscht werden
EM061	46016016	Bewegliche Riemenscheibe	1	1	Muss zusammen getauscht werden
EM062	46016013	Federsitz	1	1	
EM063	46016014	Stopper	1	1	
EM064	46016039	Feder	1	1	
EM066	46016043	Gewichtssatz On Road	6	6	
EM067	46016042	Deckel	1	1	
EM070	46016021	Scheibe	1	1	
EM071	46016022	Mutter M20×1.5	1	1	
EM072	46016046A	Stahlscheibe 4,7mm			




# Angetriebene Riemenscheibe



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EM081	46016025	Starre Riemenscheibe	1	1	Nicht einzeln erhältlich verw. 46016009
EM082	46016026	Einstellscheibe	1	1	
EM083	46016027	Bewegliche Riemenscheibe	1	1	Nicht einzeln erhältlich verw. 46016009
EM084	46016029	Feder	1	1	
EM085	46016030	Federsitz	1	1	
EM086	46016031	Sicherungsring	1	1	
EM087	46016032	Vorwärtsrampe	2	2	
EM088	46016034	Rückwärtsrampe	2	2	
EM089	46016035	Inbusschraube M4×0.7×35	4	4	
EM090	46016036	Rolle	2	2	Muss zusammen getauscht werden
EM091	46016037	Stift für Rolle	2	2	Muss zusammen getauscht werden
EM092	46016038	Hohlspannstift	2	2	Muss zusammen getauscht werden
EM093	46030010	Einstellscheibe D25.5×D33×T1	2	2	


# Getriebehauptwelle



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EN400	46030001	Hauptwelle	1	1	
EN405	46030035	Lagerstop	1	1	
EN410	DGB6305	Kugellager	1	1	
EN420	46030036	Abstandshülse Ø25×Ø35×7.5	1	1	
EN425	46030037	High Speed Zahnrad 31Z	1	1	
EN426	46030030	Nadellager Ø25×Ø29×13	1	1	
EN427	46030010	Scheibe Ø25.5×D33×T1	1	1	
EN428	RCS025	Sicherungsring	1	1	
EN430	46030038	Low Speed Zahnrad 27Z	1	1	
EN431	46030028	Nadellager Ø18× Ø26×16	1	1	


# Vorgelegewelle



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EN450	46030002	Zwischenwelle	1	1	
EN451	46030031	Nadellager Ø6×Ø30×13	1	1	
EN452	CRBNU1007NR	Lager Zylindrisch	1	1	
EN453	SCF060200883	Senkkopfschraube	1	1	
EN454	46030012	Scheibe Ø7×D27×T5	1	1	
EN455	SC060221291	Inbusschraube	2	2	
EN456	46030013	Druckplatte für Zwischenwelle	1	1	
EN457	46030029	Kugellager	1	1	
EN460	46030016	Einstellscheibe	1	1	1.90mm
EN460	46030017	Einstellscheibe	1	1	1.92mm
EN460	46030018	Einstellscheibe	1	1	1.94mm
EN460	46030019	Einstellscheibe	1	1	1.96mm
EN460	46030020	Einstellscheibe	1	1	1.98mm
EN460	46030021	Einstellscheibe	1	1	2.00mm
EN460	46030022	Einstellscheibe	1	1	2.02mm
EN460	46030023	Einstellscheibe	1	1	2.04mm
EN460	46030024	Einstellscheibe	1	1	2.06mm
EN460	46030025	Einstellscheibe	1	1	2.08mm
EN460	46030026	Einstellscheibe	1	1	2.10mm
EN461	RCS025	Sicherungsring	1	1	
EN462	46030010	Scheibe Ø25.5×D33×T1	2	2	
EN463	46030008	Rückwärtsgangzahnrad 34Z	1	1	
EN464	46030030	Nadellager Ø25×Ø29×13	1	1	
EN470	46030039	High Speed Zahnrad 32T	1	1	
EN471	RCS030	Sicherungsring	1	1	
EN475	46030040	Low Speed Zahnrad 36Z	1	1	

# Getriebeausgangswelle






## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EP010	46058001	Antriebswelle Heckantrieb	1	1	
EP030	46050007	Scheibe Ø9×D33×T4	1	1	
EP050	BFH080251094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EP070	46050025	O-Ring Ø20.5×D3.3	1	1	
EP080	46056001	Simmerring 1SD 32x45x7	1	1	Achsabtrieb hinten
EP090	DGB6305	Kugellager	1	1	
EP100	DGB6205	Kugellager	1	1	
EP160	46050006	Abdeckung für Antriebswelle	1	1	
EP170	46050021	O-Ring Ø57×D2.0	1	1	
EP200	46050009	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050010	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050011	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050012	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050013	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050014	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050015	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050016	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050017	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050018	Einstellscheibe	1	1	
EP200	46050019	Einstellscheibe	1	1	
EP290	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	3	3	
EP300	40176004	Sensor für Position Kurbelwelle	1	1	
EP310	SC060121293	Inbusschraube	1	1	
EP320	46050028	Abstandshülse Ø25×Ø33×33	1	1	
EQ030	46070027	Nadellager Ø20×Ø26×12	1	1	


# Rückwärtsgangwelle



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EN090	46030011	Scheibe Ø16.5×D30×T1.5	2	2	
EN100	46030009	Welle für Rückwärtsgang	1	1	
EN110	46030006	Rückwärtsgangrad 27Z	1	1	
EN120	46030032	Nadellager Ø16× Ø22×20	1	1	
EN290	46030027	O-Ring Ø13×D1.5	1	1	
EN310	RCH020	Sicherungsring	1	1	


Schaltung im Getriebe



## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EQ030	46070027	Nadellager Ø20×Ø26×12	1	1	
EQ090	46070004	Schaltpositionshebel	1	1	
EQ100	46070015	Feder für Schaltpositionshebel	1	1	
EQ110	RCS010	Sicherungsring	1	1	
EQ120	46070005	Parkbremswelle	1	1	
EQ125	46070013	Schaltgabelwelle	1	1	
EQ150	46070025	Verschlußplatte für Schalttrommel	1	1	
EQ200	46078007	Schaltgabel Zwischenwelle	1	1	
EQ210	46078008	Schaltgabel Hauptwelle	1	1	
EQ250	46078005	Schalttrommel Kpl.	1	1	
EQ260	46070061	Feder Schaltgabel der Hauptwelle	1	1	
EQ300	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	7	7	
EQ310	46070022	Druckplatte für Schalttrommel	1	1	
EQ320	BFH060120884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	

# Schaltung außerhalb des Getriebes




## Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EQ700	46070064	Schalthebelwelle	1	1	
EQ702	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EQ705	46070063	Schalthebel	1	1	
EQ710	46070047	Schaltgehäuse	1	1	
EQ715	46070050	Schalthebel	1	1	
EQ720	46070046	Abdeckung für Schaltgehäuse	1	1	
EQ722	RCS012	Sicherungsring	2	2	
EQ723	46070056	Gangpositionssensor	1	1	
EQ724	SC060121293	Inbusschraube	1	1	
EQ725	BFH060140884	Sechskantschraube mit Flansch	4	4	
EQ726	BFH060300884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EQ727	BFH060680884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EQ728	DGB6801ZZ	Kugellager	1	1	
EQ730	46070058	Federmitnahme Schaltrad	1	1	
EQ732	46070026	O-Ring Ø85×D3.1	1	1	
EQ734	46070062	Schaltfeder	1	1	
EQ736	46070054	Federmitnahme Schalttrommel	1	1	
EQ738	46070053	Abstandshalter Federmitnehmer	1	1	
EQ739	46070028	Mutter M10*1.25	1	1	



Schaltabdckung 4 WD



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>		<b>Anmerkung</b>
			<b>500</b>	<b>550</b>	
EQ575	46070020	Abdeckung ohne Sensoraufnahme	1	1	
EQ580	BFH060180884	Sechskantschraube mit Flansch	3	3	